



ニコンデジタルカメラ

COOLPIX L6

クールピクスL6



使用説明書

商標説明

- Microsoft[®]およびWindows[®]は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Macintosh[®]、Mac OS[®]、QuickTime[®]は米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
- AdobeおよびAdobe AcrobatはAdobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社) の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- SDロゴおよびPictBridgeロゴは商標です。
- D- ライティングは

 アピカル社の技術によるものです。
- 顔認識AFはIdentix®(アイデンティクス社)の技術によるものです。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

はじめに

撮影の準備

簡単な撮影と再生

一 ▲ (オートモード)を使う

シーンに合わせて撮影する

一 欧町(シーンモード)を使う

再生機能を使いこなす

動画を撮影する/再生する

音声レコード機能を使う

テレビやパソコン、プリンター に接続する

撮影、再生、 セットアップメニューを使う

付録

安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使いください。

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して います。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お 使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 表示と意味は次のようになっています。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。

҈≜

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

(1)

○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

▲警告 (カメラについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 感電したり、破損部でケガをする原



修理依頼を

因となります。 電池、電源を抜いて、ニコンサービ スセンターに修理を依頼してくだ さい。



水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと

禁止

発火したり感電の原因となります。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、すみやかに電池を取り 出すこと

電池を 取る

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。



電池を取り出す際、やけどに充分注意してください。

すぐに 修理依頼を

電池を抜いて、ニコンサービスセンターに修理を依頼してください。

使用禁止

引火、爆発のおそれのある場所では 使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用すると爆発や火災の原因となります。



車の運転者等にむけてフラッシュを発光しないこと

発光禁止 事故の原因となります。



フラッシュを人の目に近づけて発 光しないこと

) | 光しないこと ☆ 視力障害の原因となります。

| 視力障害の原因となります。 | 特に乳幼児を撮影する時は1m以上 | 離れてください。



幼児の口に入る小さな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師 にご相談ください。



指定の電池または専用ACアダブターを使用すること

指定以外のものを使用すると、火災や感雷の原因となります。



ACアダプター使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないこと感電の原因となります。

雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。

▲ 注意 (カメラについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届かない所に置 くこと

保管注意 ケガの原因になることがあります。



使用しないときは、電源をOFFにしてレンズを遮光し、太陽光のあたらない所に保管すること

太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。



三脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと

移動注意

転倒したりぶつけたりしてケガの 原因になることがあります。



飛行機内で使うときは、航空会社の 指示に従うこと

使用注意

本機器が出す電磁波などにより、飛 行機の計器に影響を与えるおそれ があります。

病院で使う際も、病院の指示に従ってください。



長期間使用しないときは電源(電池 やACアダプター)を外すこと

禁止

周囲な ありま AC ア

電池の液漏れにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。

プラグを 抜く

AC アダプターをご使用の場合に は、AC アダプターを取り外し、その 後電源プラグをコンセントから抜 いてください。火災の原因となるこ とがあります。



内蔵フラッシュの発光窓を人体やも のに密着させて発光させないこと

やけどや発火の原因となることが あります。



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと



熱がこもりケースが変形し、火災の 原因となることがあります。

窓を閉め切った自動車の中や直射 日光が当たる場所など、異常に温度 が高くなる場所に放置しないこと

内部の部品に悪い影響を与え、火災 の原因となることがあります。



付属のCD-ROMを音楽用CDプレーヤーで使用しないこと

機器に損傷を与えたり大きな音が して聴力に悪影響を及ぼす場合が あります。

危険

(リチウム電池、アルカリ電池、 オキシライド乾電池について)



電池からもれた液が目に入ったと きは、すぐにきれいな水で洗い、医 師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

≜警告

(リチウム電池、アルカリ電池、 オキシライド乾電池について)



外装チューブをはがしたり、傷を付けないこと

警告

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池を火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



新しい電池と使用した電池、種類や メーカーの異なる電池を混ぜて使 用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池に表示された警告、注意を守ること

警告 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



使用説明書に表示された電池を使用すること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

<u>^</u>

電池は幼児の手の届かない所に置くこと

保管注意

幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだ場合はただちに医 師にご相談ください。



電池の「+」と「-」の向きを間違えないようにすること

警告 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



水につけたり、ぬらさないこと
液もれ、発熱の原因となります。



充電池以外は充電しないこと 液もれ、発熱の原因となります。



電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。お住まいの 自治体の規則にしたがって廃棄し てください。



電池からもれた液が皮膚や衣服に 付いたときは、すぐにきれいな水で 洗い流すこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

⚠警告

(アルカリ電池、 オキシライド乾雷池について)



使い切った電池はすぐにカメラか ら取り出すこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

⚠危険

(ニッケル水素電池について)



リチャージャブルバッテリーEN-MH1は、COOLPIX用Ni-MH電池2 本を使用するニコンデジタルカメ ラ専用の充電池です

この機器以外には使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



専用のチャージャーを使用して2本 セットで同時に充電すること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。 \bigcirc

電池を火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

 \triangle

電池の「+」と「-」の向きを間違え ないようにすること

危険 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

危険

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



新しい電池と使用した電池、種類や メーカーの異なる電池を混ぜて使 用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池からもれた液が目に入ったと きは、すぐにきれいな水で洗い、医 師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

(ニッケル水素電池について)



外装チューブを外したり、傷をつけ ないこと

危険

また、外装チューブがはがれたり、 傷がついている電池は絶対に使用 しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

<u>繁</u>告

電池に表示された警告、注意を守る こと

液もれ、破裂、発火の原因となります。



水につけたり、ぬらさないこと液もれ、発熱の原因となります。



変色や変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しないこと

液もれ、発熱の原因となります。



電池は幼児の手の届かないところ に置くこと

保管注章

幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。



充電の際に所定の充電時間を超え ても充電が完了しない場合には、充 電をやめること

<u>桑</u>

電池からもれた液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること

液もれ、発熱の原因となります。

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。



電池をリサイクルするときや、やむなく廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。ニコンサー ビスセンターまたはリサイクル協 力店にご持参くださるか、お住まい の自治体の規則にしたがって廃棄 してください。



使用説明書に表示された電池を使 用すること

警告

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

注意

(ニッケル水素電池について)



電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

はじめに	ii
安全上のご注意	
ウール	
ご確認ください	
ろの名称	
ストラップの取り付け方	4
液晶モニターの表示内容	
主なボタン操作とヘルプの使い方	
モードセレクターの使い方	8
マルチセレクターの使い方	8
MENU (メニュー) ボタン	9
····································	
撮影の準備	
電池を入れる	
使用できる電池について	10
電源を ON/OFF するには	10
表示言語と日時を設定する	
SD カードを入れる	14
SD カードを取り出すときは	15
簡単な撮影と再生─ ♠ (オートモード)を使う	16
簡単な撮影と再生─ ① (オートモード) を使う	
ステップ 1 モードセレクターを 🗖 にセットして電源を ON にする	16
ステップ 1 モードセレクターを 🗖 にセットして電源を ON にする ステップ 2 カメラを構え、構図を決める	16 18
ステップ 1 モードセレクターを ☆ にセットして電源を ON にする ステップ 2 カメラを構え、構図を決めるステップ 3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す	16 18 20
ステップ 1 モードセレクターを ☆ にセットして電源を ON にする ステップ 2 カメラを構え、構図を決めるステップ 3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す	16 18 20 22
ステップ 1 モードセレクターを ☆ にセットして電源を ON にする ステップ 2 カメラを構え、構図を決めるステップ 3 ピントを合わせてシャッターボタンを押すステップ 4 撮影した画像を確認する/削除するフラッシュを使う	16 18 20 22
ステップ 1 モードセレクターを ☆ にセットして電源を ON にする ステップ 2 カメラを構え、構図を決めるステップ 3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す ステップ 4 撮影した画像を確認する/削除する フラッシュを使う セルフタイマーを使う	16 18 20 22 24
ステップ 1 モードセレクターを ☆ にセットして電源を ON にする ステップ 2 カメラを構え、構図を決めるステップ 3 ピントを合わせてシャッターボタンを押すステップ 4 撮影した画像を確認する/削除するフラッシュを使う	16 18 20 22 24
ステップ 1 モードセレクターを ☆ にセットして電源を ON にする ステップ 2 カメラを構え、構図を決めるステップ 3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す ステップ 4 撮影した画像を確認する/削除する フラッシュを使う セルフタイマーを使う	16 28 20 22 24 26 27
ステップ1 モードセレクターを ▲ にセットして電源を ON にするステップ2 カメラを構え、構図を決めるステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押すステップ4 撮影した画像を確認する/削除するフラッシュを使うセルフタイマーを使うマクロ(接写)モードを使うマクロ(接写)モードを使う	16 20 22 24 26 27
ステップ1 モードセレクターを ▲ にセットして電源を ON にするステップ2 カメラを構え、構図を決めるステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押すステップ4 撮影した画像を確認する/削除するフラッシュを使うセルフタイマーを使うマクロ(接写)モードを使うマクロ(接写)モードを使う	16 20 22 24 26 27
ステップ1 モードセレクターを □ にセットして電源を ON にするステップ2 カメラを構え、構図を決めるステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押すステップ4 撮影した画像を確認する/削除するフラッシュを使うセルフタイマーを使うマクロ(接写)モードを使うマクロ(接写)モードを使うンーンに合わせて撮影する 「図図」(シーンモード)を使うアシスト機能付きシーンモード	16 20 22 24 26 27 28 28
ステップ1 モードセレクターを ▲ にセットして電源を ON にするステップ2 カメラを構え、構図を決めるステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押すステップ4 撮影した画像を確認する/削除するフラッシュを使うセルフタイマーを使うマクロ(接写)モードを使うマクロ(接写)モードを使うアシスト機能付きシーンモード	16 20 22 24 26 27 28 28 29 35
ステップ1 モードセレクターを ▲ にセットして電源を ON にするステップ2 カメラを構え、構図を決めるステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押すステップ4 撮影した画像を確認する/削除するフラッシュを使うセルフタイマーを使うマクロ (接写) モードを使うマクロ(接写) モードを使う	16 20 22 24 26 27 28 28 29 35
ステップ1 モードセレクターを ▲ にセットして電源を ON にする ステップ2 カメラを構え、構図を決めるステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押すステップ4 撮影した画像を確認する/削除するフラッシュを使うセルフタイマーを使うマクロ (接写) モードを使うマクロ(接写) モードを使う	16 20 24 26 27 28 28 29 35
ステップ1 モードセレクターを ▲ にセットして電源を ON にする ステップ2 カメラを構え、構図を決めるステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押すステップ4 撮影した画像を確認する/削除するフラッシュを使うセルフタイマーを使うマクロ (接写) モードを使うマクロ (接写) モードを使う	16 20 24 26 27 28 29 35 42 43
ステップ1 モードセレクターを ▲ にセットして電源を ON にする ステップ2 カメラを構え、構図を決めるステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押すステップ4 撮影した画像を確認する/削除するフラッシュを使うセルフタイマーを使うマクロ (接写) モードを使うマクロ(接写) モードを使う	16 20 24 26 27 28 29 35 42 43 44

	46
画像編集の制限	47
画像に音声メモを付ける	
音声メモを録音するには	48
音声メモを再生するには	48
音声メモを削除するには	48
動画を撮影する/再生する	49
動画を撮影する	49
動画撮影の設定を変更する (動画メニュー)	50
動画設定	50
AF-MODE	
動画設定/ AF-MODE を設定する	51
動画を再生する	53
動画ファイルを削除する	
音声レコード機能を使う	
音声を録音する	
音声を再生する	
音声データをコピーする	58
テレビやパソコン、プリンターに接続する	60
ナレヒやハソコン、ノリンターに接続する	
テレビやバグコン、ブリンダーに接続する	
テレビに接続するパソコンに接続する	61 62
テレビに接続する パソコンに接続する カメラとパソコンを接続する前に	61 62
テレビに接続する	61 62 63
テレビに接続する	61 62 63
テレビに接続する	61 62 63 64
テレビに接続する	
テレビに接続する パソコンに接続する カメラとパソコンを接続する前に USB 通信方式の設定方法。 カメラからパソコンに画像を転送する。 プリンターに接続する カメラとブリンターを接続する。 1 コマだけプリントする。 複数の画像をプリントする。 SD カードにブリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)。 撮影、再生、セットアップメニューを使う 撮影に関する設定一撮影メニュー ● 画像モード ル ホワイトバランス	
テレビに接続する パソコンに接続する カメラとパソコンを接続する前に USB 通信方式の設定方法。 カメラからパソコンに画像を転送する。 プリンターに接続する。 カメラとブリンターを接続する。 1 コマだけプリントする。 複数の画像をプリントする。 SD カードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)。 撮影、再生、セットアップメニューを使う 撮影に関する設定一撮影メニュー。 ・ 画像モード ・ コマイトバランス。 図 露出補正	
テレビに接続する パソコンに接続する カメラとパソコンを接続する前に USB 通信方式の設定方法。 カメラからパソコンに画像を転送する。 プリンターに接続する。 カメラとブリンターを接続する。 1 コマだけプリントする。 複数の画像をプリントする。 8D カードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)。 撮影、再生、セットアップメニューを使う 撮影に関する設定一撮影メニュー ・ 画像モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

再生に	関する設定―再生メニュ ー	83
	スライドショー	85
恤	削除	
Оп	1 プロテクト設定	87
~	・ 転送マーク設定	88
GĐ	画像コピー	89
カメラ(に関する基本設定―セットアップメニュー	90
MENU	メニュー切り換え	91
	オープニング画面	92
④	日時設定	93
	モニター設定	96
DATE	デート写し込み	97
◆ ≫	操作音	99
	手ブレお知らせ	99
(4)	オートパワーオフ	100
1₽/	/⚠ メモリー/カードの初期化	101
j	言語 / LANGUAGE	102
o [インターフェース	102
œ	設定クリアー	103
8	電池設定	105
Ver.	バージョン情報	105
付録		106
別売ア:	クセサリー	
推進	奨 SD カード一覧	106
記録デ-	ータのファイル名とフォルダ名	107
	のお手入れ方法	
クリ	Jーニングについて	108
保管	管について	108
取り扱い	い上のご注意	109
カン	メラについて	109
電流	也について	110
	ッセージ	
故障かれ	な?と思ったら	115
主な仕村	様	119
索引		122
	ーサービスについて	

使用説明書について

ニコンデジタルカメラCOOLPIX L6をお買い上げくださいまして、まことにありがとうございます。

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

●本文中のマークについて

V

カメラの故障を防ぐために、 使用前に注意していただきた いことや守っていただきたい ことを記載しています。



カメラを使用する場合に、便 利な情報を記載しています。



カメラを使用する前に知って おいていただきたいことを記 載しています。



関連情報を記載した参照ページを記載しています。

●表記について

- SDメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。
- 液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、メッセージ等は、[]で囲って表記しています。

●画面例について

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省略している場合があります。

●本文中のイラストについて

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。

本機は、内蔵メモリーとSDメモリーカードの両方に対応しています。SDメモリーカードをカメラにセットしているときは、SDメモリーカードが優先して使用されます。内蔵メモリーを使用して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をするときは、SDメモリーカードをカメラから取り出してください。

ご確認ください

●保証書とカスタマー登録カードについて

この製品には保証書とカスタマー登録カードが付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入後1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

カスタマー登録は下記のWebサイトからも行えます。

https://reg.nikon-image.com/

●カスタマーサポート

下記アドレスのホームページで、サポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、AC アダプターなど)に適合するように作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故・故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

●使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、ニコンサービスセンターで新しい使用説明書をお求めください(有料)。

●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 著作権上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影や録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになる以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

メモリー(メモリーカード/カメラ内蔵メモリーを含む)内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には消去されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。

メモリーを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ消去専用ソフトなどを使ってデータを完全に消去するか、初期化後にメモリーがいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、「オープニング画面」の「撮影した画像」(圏92)も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。


●ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を引き起こすことがあります。


使用説明書にしたがって正しくお取り扱いください。


はじめに

各部の名称



ストラップの取り付け方






液晶モニターの表示内容

説明のため、すべての表示を点灯させています。

撮影時




1 撮影モード*	16、28、49 1 2	時計マーク111
2 AE-L表示		ワールドタイム93
3 マクロモード	Z /	デート写し込み97
4 ズーム表示	18、27 14	記録可能コマ数 (静止画)16 記録可能時間 (動画)49
5 AF表示	20 15	AFエリア20
6 フラッシュモート	ž 24 💻	露出補正値79
7 手ブレ警告	25 💳	■ 画像モード75
8 内蔵メモリー/ SDカード表示	17 18	ピクチャーカラー81
9 バッテリーチェッ	ック 16	▋ ホワイトバランス77
10 ISO感度表示	20	BSS81
11 セルフタイマー.	21	連写モード80

※撮影モードによって表示されるアイコンが異なります。各撮影モードを参照してください。

音声のみの録音/再生時の液晶モニター表示は「音声レコード機能を使う」(**图**54) を ご覧ください。

再生時



1	フォルダ名1	107
2	ファイル名1	07
3	内蔵メモリー/SDカード表示.	.17
4	バッテリーチェック	.16
5	D-ライティングガイド	.45
6	音量48、	53
7	音声メモガイド(録音)	.48
8	音声メモガイド(再生)	.48
9	画像の番号/全画像数 動画の再生時間	
10		

	動画再生ガイド	
	音声メモ表示	
13	画像モード	75
14	動画モード	53
15	プロテクト表示	87
16	プリント指定表示	72
	転送マーク65、	
18	撮影時刻	12
19	撮影日	12

主なボタン操作とヘルプの使い方

モードセレクターの使い方

モードセレクターの中央を、使用したいモードに合わせます。

阿明:シーンモード(圏28)

パーティーや夜景など15種類のシーンに応じた設定で撮影できます。 さらに、音声のみを録音/再生できる「音声レコード」も選べます。




・〒:動画モード(图49) 動画が撮影できます。再生の 目的に応じて、5種類の中か ら動画設定が選べます。


マルチセレクターの使い方

マルチセレクターは、撮影時にフラッシュモード、セルフタイマー、マクロモードの各機能を設定するだけでなく、以下のような使い方があります。

1コマ再生時



メニュー操作時



※ 操作文中では、上下左右のボタンを▲▼◀▶ で示します。


MENU (メニュー) ボタン

MENUボタンを押すと、選択しているモードに応じて以下のメニューが表示されます。

□ : オートモード → 撮影メニュー(圏74)
 図33 : シーンモード → シーンメニュー(圏28)
 □ : 動画モード → 動画メニュー(圏50)
 □ : 再生モード → 再生メニュー(圏83)

各メニューの一番上にある [セットアップ] を選ぶと、セットアップメニュー (**圏**90) を表示できます。






メニューの画面 が2ページ以上 あるときに表示 されます。

ヘルプの表示方法

各メニュー画面で \bigcirc (\top)ボタンを押すと、現在選択中の項目に関する説明が表示されます。





マルチセレクターの▲▼を押すと、上または下のメニュー項目のヘルプ画面が表示されます。ヘルプ画面で®ボタンを押すと、そのメニュー項目の設定画面に移ります。

電池を入れる

1 電池室力バーを開ける

• 電池室カバーを開けるときは、電池が落下しない よう、カメラの底面を上に向けてください。



2 電池を入れる

• 右図のように正しい向きで入れてください。



3 電池室カバーを閉じる




使用できる電池について

このカメラでお使いいただける電池は、以下のとおりです。

- 単3形リチウム電池 (FR6/L91) (付属の電池) ×2本
- 単3形アルカリ雷池 (LR6) ×2本
- 単3形ニコン製リチャージャブルバッテリー EN-MH1 (ニッケル水素電池) ×2本
- 単3形オキシライド乾雷池(ZR6)×2本

電源をON/OFFするには

電源スイッチを押すと、電源がONになり電源ランプ (緑)が一瞬点灯し、液晶モニターが点灯します。も う一度電源スイッチを押すと、電源はOFFになりま す。




▼ 電池を取り出すときは

電源ランプと液晶モニターが消灯していることを確認してから、電池を取り出してください。

▼ 電池についてのご注意

- 「安全上のご注意」の「警告」、「危険」(圏iv~v) や取り扱い上のご注意の注意事項を 必ずお守りください。
- 新しい電池と使いかけの電池を混ぜたり、種類やメーカーの異なる電池を混ぜて使わないでください。
- 以下のような電池は使用しないでください。



外装シールの一部また はすべてがはがれてい る電池



マイナス電極の一部が 突き出ていて、外装 シールが側面にしかない雷池



マイナス電極が平らな 雷池

▼ [重要] 電池設定について

このカメラは、使用電池の種類を設定することで、電池を効率よく使うことができます。 初期設定は [リチウム電池] です。リチウム電池以外の電池をご使用になるときには、電源をONにしてから電池設定を変更してください(▼105)。

アルカリ電池はメーカーにより性能が大きく異なる場合がありますので、信頼できるメーカーの電池をご使用ください。

✓ AC電源について

再生時やパソコンとの接続時などカメラを長時間使う場合は、別売のACアダプターキットEH-65Aをおすすめします。ACアダプターキットを使用すると、家庭用コンセント(AC100V)からCOOLPIX L6へ電源を供給することができます。EH-65A以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

☑ 撮影時の節電機能について

このカメラは液晶モニターの明るさを自動的に調整して見やすくし、電池の消耗を抑えます。また、電源がONの状態で何も操作しないまま約15秒経過すると、液晶モニターが消灯して電源ランブが点滅します。さらに何も操作しないまま約15秒経過するとオートパワーオフの待機状態に入りますが、シャッターボタンを半押しすると電源ONの状態に戻ります。待機状態に入ってから約3分経過すると、電源がOFFになります。


待機状態になるまでの時間は変更することもできます(▼100)。

表示言語と日時を設定する

はじめて電源をONにすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を設定する 画面が自動的に表示されます。

1 電源スイッチを押して、電源をONにする

• 電源ランプ(緑)が一瞬点灯し、液晶モニターが 点灯します。



- 2 マルチセレクターの ▲▼◀▶ で表示言語を選び、®ボタンを押す
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは → 88



- **3** ▲▼で「はい」を選び、®ボタンを押す
 - 「いいえ」を選ぶと日時設定されません。



- **4** ▶ を押す
 - [自宅の設定] 画面が表示されます。
 - 夏時間(サマータイム)が現在実施されている場合は、次ページの「夏時間の設定について」をご覧ください。



- **5 ◆▶** で自宅のあるタイムゾーン(都市名)を選び、®ボタンを押す
 - [日時設定] 画面が表示されます。



6 ▲▼で [年] を合わせ、▶ を押す



7 ▲▼で [月] を合わせ、▶ を押す



- 8 手順6、7と同様の手順で[日]と分単位まで時刻を合わせて、▶を押す
 - 「年月日」が点滅します。



- 9 ▲▼で [年月日] の表示順を選び、®ボタンを 押す
 - 設定が有効になり、モードセレクターで選んでいるモードの画面が表示されます。



▼ 夏時間の設定について

夏時間(サマータイム)が現在実施されている場合は、手順4の[ワールドタイム]画面で[夏時間]のチェックボックスをオン[✔]にしてから、現在の日時を設定します。

- 1 マルチセレクターの▶ を押す前に、▼を押して〔夏時間〕を選ぶ
- 2 ∞ボタンを押して、チェックボックスをオン [✔] にする
 - もう一度®ボタンを押すとチェックボックスをオフにできます。
- 3 ▲を押してから▶を押し、手順5の画面に進む

夏時間の期間が終了したときは、セットアップメニュー(**圏**90)の[日時設定](**圏**93)で[ワールドタイム]を選び、[夏時間]のチェックボックスをオフにしてください。カメラの時刻が1時間戻ります。

SDカードを入れる

撮影した画像や録音した音声は、カメラの内蔵メモリー(約23MB)、または 市販のSDカード(图106)のどちらかに記録されます。

カメラにSDカードを入れると、SDカードに記録されます。SDカードが入っているときは、SDカードの画像のみ再生・削除・転送ができます。内蔵メモリーを使いたいときは、SDカードを取り出してください。

1 電源がOFFの状態であることを確認してから、 SDカードカバーを開ける




2 SDカードを入れる

- SDカードを抜き差しするときは、必ず電源をOFF にしてください
- 右図のように正しい向きで、カチッと音がするまで差し込んでください。
- 挿入後、SDカードカバーを閉めてください。



☑ 逆挿入注意

一向きを間違えて入れると、カメラやSDカードが破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ず確認してから挿入してください。



SDカードを取り出すときは

電源をOFFにして、電源ランプと液晶モニターが消灯していることを確認してから、SDカードカバーを開けてください。カードを指で軽く奥に押し込んで離すと(①)、カードが押し出されるので(②)、まっすぐ引き抜いて取り出してください。



▼ SDカードの初期化

電源をONにしたときに右の画面が表示された場合は、SDカードを初期化する必要があります。SDカードを初期化(図101)すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っている場合は、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。

マルチセレクターの▲▼で[初期化する]を選び、®ボタンを押すと確認画面が表示されます。もう一度[初期化する]を選び、®ボタンを押すと初期化が始まります。




初期化中は、電源をOFFにしたり、電池やSDカードを取り出したりしないでください。 他の機器で使ったSDカードをCOOLPIX L6で初めて使う場合は、必ず[標準初期化] (图101)をしてからお使いください。

▼ SDカードの書き込み禁止スイッチについてのご注意

SDカードには、書き込み禁止スイッチが付いています。このスイッチを「Lock」の位置にすると、データの書き込みや消去が禁止され、カード内の画像を保護できます。撮影時や画像を削除するとき、カードを初期化するときは「Lock」を解除してください。

書き込み禁止スイッチ




▼ SDカードの取り扱い上のご注意

- SDカード以外のメモリーカードは使用できません。
- 初期化中や画像の記録・削除中、パソコンとの通信時などには、以下に注意してください。記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。
 - カードの着脱をしないでください
 - 電池を取り出さないでください
 - カメラの電源をOFFにしないでください
 - ACアダプターを外さないでください
- 分解や改造をしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- 端子部を手や金属で触らないでください。
- ラベルやシールを貼らないでください。
- 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。
- 湿度の高いところやほこりが多いところ、腐食性のガスなどが発生するところには置かないでください。

ステップ1 モードセレクターを Control にセットして電源をONにする


▲ (オートモード)では、撮影状況に合わせて各機能が最適な状態に自動的に設定されるので、はじめてデジタルカメラをご使用になる方でも簡単に撮影することができます。

1 モードセレクターを □に合わせる



2 電源をONにする

• 電源ランプ(緑)が一瞬点灯し、液晶モニターが 点灯します。



3 電池残量と記録可能コマ数を確認する

雷池残量

モニター表示	内容
表示なし	電池は充分に残っています。
©	電池が残り少なくなりました。 電池交換の準備をしてくださ い。
電池残量が ありません ロ	撮影できません。電池を交換し てください。

バッテリーチェック




記録可能コマ数

記録可能コマ数

撮影できる残りのコマ数が表示されます。記録可能コマ数は内蔵メモリーまたはセットしているSDカードのメモリー残量と画像モードによって異なります。

ステップ 1 モードセレクターを 🗖 にセットして電源を ON にする

☑ (オートモード) での液晶モニター表示



撮影目的に応じて、5種類の画像が選択できます。初期設定は 同標準(2816 ×2112)です。

▲ (オートモード) ではフラッシュ (圏24) 、セルフタイマー (圏26) 、およびマクロ モード(**図**27) の設定ができます。また、**△** (オートモード) のときにMENUボタンを押 すと、撮影メニューが表示され、画像モード(图75)、ホワイトバランス(图77)、露出 補正(**图79**)、連写(**图80**)、BSS(**图81**)、ピクチャーカラー(**図81**)の各項目を、撮 影状況に合わせて設定できます。

ステップ2 カメラを構え、構図を決める

1 カメラをしっかりと構える

- カメラを両手でしっかりと持ってください。レンズやフラッシュ、マイクなどに指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- 縦位置で撮影するときは、フラッシュ発光部を上にしてください。



2 構図を決める

• 写したいもの(被写体)を画面の中央付近にとら えてください。



W(■)/T(Q)ボタンを押すと、光学ズームが作動して被写体の大きさを変えることができます。広い範囲を写したいときはW(■)ボタンを、被写体を大きく写したいときはT(Q)ボタンを押してください。



• 光学ズームをもっとも望遠側にして、さらに**T**(Q)ボタンを約2秒以上押し続けると、電子ズームが作動し、光学ズームの最大倍率(約3倍)の約4倍(合計約12倍)まで拡大することができます。 ズームの量は画面上部で確認できます。











W (►)/T (२) ボ タンを押すと、画面上 部にズームの量が表示 されます 光学ズームの最大倍率 (約3倍)

電子ズームが作動 すると、表示が黄 色に変わります

▼ 電子ズームについてのご注意

電子ズームは光学ズームとは違い、デジタル処理によって画像を拡大するため、粒子の粗い画像になります。

ステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す

1 シャッターボタンを半押しする

- AF (オートフォーカス) エリアの中央に ある被写体に自動的にピントと露出が合 います。
- ピントが合うと、AF表示が緑色に点灯します。AF表示が赤色点滅した場合は、ピントが合っていません。構図を変えてもう一度ピントを合わせてください。



- 電子ズーム使用時は、AFエリアは表示されません。
- 2 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込む
 - シャッターがきれ、画像が記録されます。
 - 暗い場所で撮影するとフラッシュが発光する場合があります。



ステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す

▼ 画像の記録についてのご注意

画面に図が表示されているときや、
■または凹が点滅しているときは、画像の記録中です。SDカードや電池などを取り出さないでください。画像の記録中にSDカードや電池を取り出すと、画像が記録されなかったり、撮影した画像やカメラ、SDカードが壊れる場合があります。

② シャッターボタンの半押し

シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しするとピントと露出が合い、そのまま深く押し込むと、シャッターがきれます。シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれる(手ブレ)ことがあるので、ゆっくりと押し込んでください。



② フォーカスロック撮影

構図を工夫して撮影したいときや、写したい被写体にピントが合いにくい*ときは、次のようにピントを固定(フォーカスロック)して撮影してください。

• フォーカスロックをしている間は被写体との距離を変えないでください。



※オートフォーカスが苦手な次のような被写体を撮影するのに便利です。

- 被写体が非常に暗い場合
- 画面内の輝度差が非常に大きい場合(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- 被写体にコントラストがない場合(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- 遠いものと近いものが混在する被写体 (オリの中の動物など) を撮影する場合
- 動きの速い被写体を撮影する場合


ステップ4 撮影した画像を確認する/削除する

画像を確認する(1コマ再生モード)

▶ボタンを押す

- マルチセレクターの ◆ (または ▲) で前の画像を、ト
 (または ▼) で次の画像を見ることができます。ボタンを押し続けると、画像を早送りできます。
- マルチセレクターの使い方がわからないときは→数8
- 前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示が粗くなる場合があります。
- 撮影に戻るには、もう一度 ▶ ボタンを押します。





画像を削除する



- 2 マルチセレクターの▲▼で[はい]を選び®ボタンを押す
 - 削除するのをやめるときは、[いいえ]を選んで ∞ ボタンを押します。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは → 8





ステップ4 撮影した画像を確認する/削除する

☑ 1コマ再生モードで使える機能

1コマ再生モードでは次の機能が使えます。

機能	ボタン	内容	8
画像を拡大する	۹ (T)	最大約10倍までの倍率に切り換えます。	43
サムネイル表示に 切り換える	■ (w)	4コマまたは9コマのサムネイル画像を表示 します。	42
音声メモを録音/ 再生する	▼	最大20秒の音声を録音/再生します。	48
D-ライティング	E (®)	撮影した画像の暗い部分を明るく補正します。	45
再生メニューを表 示する	MENU	MENU ボタンを押すと、再生メニューが表示 されます。	83
撮影のモードに切 り換える	Þ	▶ボタンを押すと、モードセレクターで選択されている撮影のモードになります。	22

☑ 画像の再生について

- 電源がOFFのときにIMボタンを1秒以上押し続けると、1コマ再生モードで電源をONにすることができます。
- 内蔵メモリーに記録した画像を再生したいときは、SD カードをカメラから取り出してください。

√ 撮影モードで画像を削除する場合

撮影モードで 値ボタンを押すと削除の確認画面が表示され、 最後に撮影した画像が削除できます。マルチセレクターの ▲ または ▼ で [はい] を選び、® ボタンを押します。

削除するのをやめるときは、[いいえ] を選んで®ボタン を押します。



フラッシュを使う

フラッシュの発光モードを撮影状況に合わせて設定できます。フラッシュの光が充分に届く距離は、広角側で約0.3~5.0 m、望遠側で約0.3~3.0 mです。

∮뻬 自動発光 (オートモードの初期設定)

暗い場所などで、自動的にフラッシュが発光します。

∮◎ 赤目軽減自動発光

人物撮影に適しており、人物の目が赤く写る「赤目現象」を軽減できます (■25)。

③ 発光禁止

フラッシュは発光しません。

★ 強制発光

被写体の明るさに関係なく、必ずフラッシュが発光します。逆光で撮影するときなどに使います。

/型 スローシンクロ

自動発光モードにスロー (低速) シャッターを組み合わせて撮影します。フラッシュでメインの被写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景をきれいに写せるので、夜景などの撮影に適しています。

1 な(フラッシュモード) ボタンを押す

液晶モニターにフラッシュモードの設定メニューが表示されます。



2 マルチセレクターの▲▼でモードを選び、®ボタンを押す

- ® ボタンを押さないまま5秒以上経過すると、設定はキャンセルされます。
- マルチセレクターの使い方がわからないときは →图8



3 設定が有効になる

- 設定したフラッシュモードが表示されます。
- 知 は設定後、5秒間表示され消灯します。
- ▲ (オートモード)で設定したフラッシュモードは、電源をOFFにしても記憶されます。



▼ 暗い場所で撮影するときのご注意

- ⑤ (発光禁止)にセットして暗い場所で撮影するときなどは、液晶モニターに ⑥ (手ブレ警告表示)や ⑥ と表示されることがあります。以下の点にご注意ください。
- 手ブレしやすくなるため、三脚などでカメラを固定して撮影してください。
- 撮影した画像が手ブレしている可能性が高いときは、右のような「手ブレお知らせ画面」が表示され、画像を記録するかどうかを選ぶことができます。
- III と表示されたときは、ISO感度が上がっているため、通常よりもざらついた画像になることがあります。
- 画像記録時に自動的にノイズ低減が行われる場合があります。画像の記録時間は通常より長くなります。



▼ フラッシュ使用時のご注意

フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して、画像の中に白い点のように写り込んでしまう場合があります。このような場合は、フラッシュモードを③(発光禁止)にして撮影することをおすすめします。

フラッシュランプについて


シャッターボタン半押し時に、フラッシュの状態を確認できます。

• 点灯:撮影時にフラッシュが発光します。

点滅:フラッシュの充電中のため、撮影できません。

• 消灯:撮影時にフラッシュは発光しません。

フラッシュランプ



COOLPIX L6では、アドバンスト赤目軽減方式を採用しています。シャッターが切れる直前にフラッシュを小発光させて赤目現象の発生を抑えることに加え、カメラが赤目現象を検出すると赤目部分を画像補正して記録します。そのため、次のシャッターが切れるようになるまでの時間が通常より若干長くなります。ただし、次のような場合は、他のフラッシュモードで撮影してください。

- シャッターチャンスを優先する撮影にはおすすめできません
- 撮影状況によっては、望ましい結果が得られない場合があります
- ごくまれに赤目以外の部分が補正される場合があります

セルフタイマーを使う

セルフタイマーを使用すると、シャッターボタンを押してから約10秒後に、自動的にシャッターがきれます。記念撮影など、自分も一緒に写りたいときは、セルフタイマーが便利です。セルフタイマー撮影時は、平らな場所に三脚などでカメラを固定してください。

1 心(セルフタイマー) ボタンを押す

液晶モニターにセルフタイマーの設定メニューが表示されます。



- 2 マルチセレクターの▲▼で [ON] を選び、® ボタンを押す
 - 10めが表示されます。
 - ® ボタンを押さないまま5秒以上経過すると、設定はキャンセルされます。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは → 88



3 構図を決め、シャッターボタンを半押しする

• ピントと露出が合います。





4 そのままシャッターボタンを押し込む

- セルフタイマーが作動し、セルフタイマーランプが点滅します。シャッターがきれる約1秒前になると、点灯に変わります。
 - シャッターがきれるまでの秒数が液晶モニターに表示されます。
- セルフタイマーを途中で止めるときは、 もう一度シャッターボタンを押します。







マクロ(接写)モードを使う

最短約10cmまで被写体に近づいて撮影することができます。ただし、フラッシュ撮影時は、被写体から30cm 以上離れなければ、フラッシュの光が充分に行き渡らない場合がありますのでご注意ください。

1 🕷 (マクロモード) ボタンを押す

液晶モニターにマクロモードの設定メニューが表示されます。



- 2 マルチセレクターの▲▼で [ON] を選び、® ボタンを押す
 - 以マークが表示されます。
 - **®**ボタンを押さないまま5秒以上経過すると、設定はキャンセルされます。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは →88



- **3 T**(9) または**W**(■) ボタンを押して構図を 決める
 - 器マークが緑色で表示されているときは、レンズ 前約10 cmの被写体にピントを合わせることができます。



- 4 ピントを合わせて撮影する
 - ▲ (オートモード)で設定したマクロモードの設定は、電源をOFFにしても記憶されます。







マクロモードでは、シャッターボタンの半押しでフォーカスロックされるまで、カメラは常にAF(オートフォーカス)によるピント合わせを繰り返します。

シーンモードについて

撮影シーンに合わせてシーンモードを選ぶだけの簡単な操作で、シーンに合った撮影ができます。

アシスト機能付きシーンモード(4種類)

画面に構図を決めるためのガイドが表示されるなど、 撮影をお手伝いする「アシスト機能」が充実したモー ドです。



多 ポートレート

人物を際立たせたポートレート写真の撮影に適しています。

■ 風景

風景の撮影や、風景をバックにした人物撮影に適しています。

❖ スポーツ

運動会などのスポーツ写真の撮影に適した連写ができます。

■ 夜景ポートレート

夜景をバックにした人物撮影に適しています。

シーンモード(11種類)

シーンを選び、シャッターボタンを押すだけで簡単に、より被写体に適した画像が撮影できるモードです。音声だけを録音/再生できる[音声レコード]もシーンモードから選べます。

※ パーティー	■ 夜景	□ モノクロコピー
å 海·雪	器 クローズアップ	劉 逆光
쓸 夕焼け	血 ミュージアム	₩ パノラマアシスト
	● 打ち上げ花火	♪ 音声レコード [※]

※「音声レコード機能を使う」(■54)をご覧ください。

② シーンモードでの画像モード設定

アシスト機能付きシーンモードのアシストメニューや[シーンメニュー]でも [◆画像モード](™75)を設定できます。 画像モードの設定は他のモードと連動しているため、どの モードで設定しても同じ設定になります。



アシスト機能付きシーンモード

アシスト機能付きシーンモードでは、構図を決めるためのガイドが表示されるなど、さまざまなアシスト機能が撮影のお手伝いをします。

アシスト機能付きシーンモードで撮影するには

1 モードセレクターを図画に合わせる



2 MENUボタンを押してシーンメニューを表示する



- **3** マルチセレクターの ▲▼ でアシスト機能付き シーンモードを選び、®ボタンを押す
 - アシストメニューが表示されます。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは →图8



アシスト機能付き シーンモード

4 ▲▼でアシスト機能を選び、∞ボタンを押す



- 5 構図を決めて撮影する
 - ガイドが表示されるモードでは、被写体 をガイドに合わせて撮影します。





ゑ ポートレート

背景をぼかし、人物を際だたせた写真を撮影したい ときに使います。人物の肌をなめらかで自然な感じ に仕上げます。



曾 顔認識AF

カメラが人物の顔を自動的に認識してピントを合わせます。撮影のしかたについては、「顔認識AFで撮影する」(图31)をご覧ください。

多 ポートレート

ガイドは表示されず、画面中央にピントが合います。

人物左

人物の上半身をやや左に寄せて撮影するときに使います。ガイド内にピントが合います。

■ 人物右

人物の上半身をやや右に寄せて撮影するときに使います。ガイド内にピントが合います。

② ウエストショット

人物の上半身を撮影するときに使います。ガイド内にピントが合います。

■ ツーショット

2人並んだ人物の上半身を撮影するときに使います。ガイド内にピントが合います。

■ 縦位置

人物を縦位置で撮影するときに使います。ガイド内にピントが合います。

~フラッシュ: 変更可能(初期設定: ♠◎ (赤目軽減自動発光))


むセルフタイマー: 設定可能プマクロ: OFFに固定

顔認識AFで撮影する

- 1 ポートレートのアシストメニューで、マルチセレクターの▲▼を押して「鹽顔認識AF」を選び、®ボタンを押す
 - 黄色の図マークが点滅表示されます。




- 2 図 マークの大きさを目安に、人物の顔をとらえる
 - カメラが顔を認識すると、図マークが黄色の二重枠に変わります。
 - 複数の顔を認識した場合は、最も近くにいる人の 顔が二重枠で、他の顔が一重枠で示されます。こ の場合、二重枠で囲まれた人の顔にピントと露出 が合います。途中で被写体が横を向くなどしてカ メラが被写体を見失った場合は、枠が消えて手順1の状態に戻ります。



3 シャッターボタンを半押しする

• ピントと露出が固定され、二重枠が緑色に変わります。



4 そのままシャッターボタンを押し込んで撮影する



▼ 顔認識AF についてのご注意

- どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどの撮影条件によって異なります。
- カメラは人物の顔を認識するまでピント合わせを繰り返します。
- 二重枠が黄色点滅している場合は、顔にピントが合っていません。もう一度ピントを合わせてください。
- 顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントが合います。
- 次のような場合、カメラは人物の顔を認識できません。
 - 顔の一部がサングラスなどでさえぎられている。
 - 構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている。

アシスト機能付きシーンモード

▲ 風景

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したい ときや、風景をバックにした人物撮影に使います。



■ 風景

ガイドは表示されず、遠景にピントが合います。※

⊞ ш

遠くの山並みを撮影するときに使います。遠景にピントが合います。** 山の稜線が波形のガイドに重なるように構図を合わせます。

選 建物

建物を撮影するときに使います。遠景にピントが合います。* 構図を合わせやすいように、格子状のガイドが表示されます。

□ 左背景

背景を左に人物を右に配置した構図で撮影するときに使います。ガイド内 の人物にピントと露出が合います。

■ 右背景

背景を右に人物を左に配置した構図で撮影するときに使います。ガイド内の人物にピントと露出が合います。

♦フラッシュ: [風景]、[山]、[建物]: ③ (発光禁止) に固定

[左背景]、[右背景]:変更可能

(初期設定: 知 (自動発光))

◇セルフタイマー: 設定可能 ♥マクロ: OFFに固定

※シャッターボタンを半押しすると、常にAF表示(■20)が点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。

❖ スポーツ

運動会などスポーツ写真を撮影するときに使います。動きのある被写体の一瞬の動きを連写(連続撮影)によって鮮明にとらえます。このモードでは、ガイドは表示されません。



\$ スポーツ

シャッターボタンを深く押し続けると、約1.7コマ/秒で連写できます。画像モードが風標準(2816)の場合、連続で約10コマ撮影できます。シャッターボタンの半押しでフォーカスロックされるまで、カメラは常にAF(オートフォーカス)によるピント合わせを繰り返します。

🖎 スポーツ観戦

光学ズームの最も広角側で約4.5m以上、最も望遠側で約6m以上離れた被写体にピントが合うように、ピントが固定されます。シャッターボタンを深く押し込んでいる間、「スポーツ」と同様に連写できます。

■ スポーツマルチ連写

シャッターボタンを1回深く押し込むと、約2.3秒間で16コマの連続写真を撮影し、右のような1コマの画像(図、画像サイズ1600×1200)として記録します。シャッターボタンの半押しでフォーカスロックされるまで、カメラは常にAF(オートフォーカス)によるピント合わせを繰り返します。



♦フラッシュ: ② (発光禁止)に固定

むセルフタイマー: OFFに固定はマクロ: OFFに固定

図 夜景ポートレート

夕景や夜景をバックに人物を撮影するときに使います。人物と背景の両方を美しく表現します。アシスト機能は、[ポートレート](▼30)と同様ですが、[❷ 顔認識AF] はありません。このモードで撮影するときは、手ブレを防ぐため、三脚や安定した台などでカメラを固定してください。



◆フラッシュ: ★◎ (赤目軽減スローシンクロ強制発光)に固定

(液晶モニターには5◎が表示されます。)

○セルフタイマー: 設定可能■マクロ: OFFに固定

✓ ノイズ低減

[夜景ポートレート] で撮影すると、画像の記録時に自動的にノイズ低減(**圏**25)が行われる場合があります。

シーンモード

シーンモードで撮影するには

1 モードセレクターを**2011** に合わせる



2 MENUボタンを押してシーンメニューを表示する



- 3 マルチセレクターの ▲▼ でシーンモードを選び、®ボタンを押す
 - [パーティー] から [音声レコード] まで、3ペー ジのメニューがあります。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは → 88



シーンモード

4 構図を決めて撮影する





シーンモードの種類と特長

溪 パーティー

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルライト などの背景をいかして、雰囲気のある画像に仕上げます。

- 画面中央にピントが合います。
- 暗い場所では手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。



★フラッシュ:変更可能(初期設定: ★◎(赤目軽減自動発光))

○セルフタイマー: 設定可能♥マクロ: OFFに固定

錦海・雪

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影したいと きに使います。

画面中央にピントが合います。



◆フラッシュ: 変更可能(初期設定: ⅓뻬(自動発光))

◇セルフタイマー: 設定可能♥マクロ: OFFに固定

※ 夕焼け

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。

- 画面中央にピントが合います。
- 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。



★フラッシュ: 変更可能(初期設定:③(発光禁止))

むセルフタイマー: 設定可能以マクロ: OFFに固定

トワイライト

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に使い ます。

- 遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示(圏20)が点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。
- 手ブレしやすいため、カメラを三脚などで固定して撮影することをおすすめします。



○セルフタイマー: 設定可能♥マクロ: OFFに固定

ਂ 夜景

夜景の撮影に使います。スローシャッターで夜景の雰囲気を 表現します。

- 遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示(▼20)が点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。
- 手ブレしやすいため、カメラを三脚などで固定して撮影することをおすすめします。

◆フラッシュ: **③** (発光禁止)に固定

○セルフタイマー: 設定可能♥マクロ: OFFに固定

郡 クローズアップ

草花や昆虫、小さな被写体などの接写(近接撮影)に使います。

• シャッターボタンの半押しでピントが固定されるまで、カ

- シャッターボタンの半押しでピントが固定されるまで、 メラは常に画面中央にピントを合わせ続けます。
- ・撮影方法はマクロモード(■27)と同じです。・ 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。

~フラッシュ: 変更可能(初期設定:⅓뻬(自動発光))

◇セルフタイマー: 設定可能 ■マクロ: ONに固定

② ノイズ低減

[トワイライト] および [夜景] で撮影すると、画像の記録時に自動的にノイズ低減 (**圏**25) が行われる場合があります。



血 ミュージアム

フラッシュ撮影が禁止されている美術館など、フラッシュを 発光させたくない場所で撮影するときに使います。

- 画面中央にピントが合います。
- [BSS] (**図**81) が自動的に [ON] になります。
- 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。

♥フラッシュ: ③ (発光禁止)に固定

○ セルフタイマー: 設定可能■ 設定可能■ 設定可能



スローシャッターで、打ち上げ花火をきれいに撮影できます。

- 遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示(■20)が点灯します。ただし、ピントは遠景に固定されるため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。
- 手ブレしやすいため、カメラを三脚などで固定して撮影することをおすすめします。

♦フラッシュ: ③ (発光禁止)に固定

○セルフタイマー: OFFに固定 ♥マクロ: OFFに固定

□ モノクロコピー

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影したいときに使います。

画面中央にピントが合います。

- 近くのものを撮影するときは、マクロモード(器27)を併用してください。
- 赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などが薄くなることがあります。

★フラッシュ:変更可能(初期設定:⑤(発光禁止))









劉 逆光

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュが常に発光し、 人物が影にならず美しく撮影できます。

画面中央にピントが合います。



出マクロ: OFFに固定



以 パノラマアシスト(圏40)



撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいときに使います。撮 影した画像は、付属のソフトウェア「PictureProject」を使ってパソコンでパノラ マ写真に合成できます。

変更可能(初期設定:③(発光禁止)) **\$**フラッシュ:

いセルフタイマー: 設定可能 出マクロ: 設定可能

パノラマアシスト(圏39)を使った撮影方法

画面中央にピントが合います。三脚を使うと、構図を合わせやすくなります。

- シーンモードの選択画面で、マルチセレクターの▲▼を押して[Hパノラマアシスト]を選び、 のボタンを押す
 - パノラマ方向(画像をつなげる方向)を示す♪マークが黄色で表示されます。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは →器8



- 2 ▲▼◀▶ でパノラマ方向を選び、® ボタンを押す
 - 選んだ方向に♪マークが移動し、®ボタンを押す と白色に変わります。
 - フラッシュモード(圏24)、セルフタイマー (圏26)、マクロモード(圏27)を設定したい場合は、ここで設定してください。
 - もう一度 ™ ボタンを押すとパノラマ方向を選び 直せます。



- 3 一番端の被写体に構図を合わせ、1コマ 目を撮影する
 - 画面の 1/3 に、撮影した画像が半透明に表示されます。





- **4** 2コマ目以降を撮影する
 - 次の被写体の 1/3 が前の絵柄に重なるように構図を合わせて、シャッターボタンを押してください。
 - この手順を繰り返して、必要な画像を撮影してください。





- **5** 必要な画像を撮影し終わったら、® ボタンを押す
 - 手順2の状態に戻ります。



▼ パノラマアシストについてのご注意

フラッシュモード(圏24)、セルフタイマー(圏26)、マクロモード(圏27)は、1コマ目を撮影する前に設定してください。2コマ目以降はすべて同じ設定で撮影されます。撮影開始後に設定を変えることはできません。画像モード(圏75)の変更やズーム操作、画像の削除もできません。

❷ 服しについて

パノラマアシストモードでは、1コマ目を撮影すると、画面に配し(白色)と表示されます。これは、露出とホワイトバランスがロック(固定)されたことを示しています。これによってパノラマ写真を構成するすべての画像を、同じ露出とホワイトバランスで撮影できます。



複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示モード)

1 コマ再生モード(圏22)で ■(W)ボタンを押すと、画像を4コマまたは9コマずつ一覧できる「サムネイル表示モード」になります。サムネイル表示モードでは、以下の操作ができます。



機能	ボタン	内容	9
画像を選ぶ	(1) (3) (8) (9)	マルチセレクターの▲▼ ◆▶ で画像を選びます。	8
表示コマ数を変更する	(W T)	4コマ表示のときに ■(W)ボタンを押すと、9コマ表示になります。9コマ表示のときに Q(T)ボタンを押すと、4コマ表示になります。4コマ表示のときに Q(T) ボタンを押すと1コマ再生モードになります。	_
1コマ再生モード に切り換える	®		_
画像を削除する	Ó	画像を選び、 一 ボタンを押すと削除確認画面が表示されます。[はい]を選んで ® ボタンを押すと、選択していた画像が削除されます。	22
再生メニューを 表示する	MENU	MENU ボタンを押すと、再生メニューが表示 されます。	83
撮影のモードに 切り換える	•	▶ボタンを押すと、モードセレクターで選択されている撮影のモードになります。	22

画像を拡大する

1 コマ再生モード(■22)で Q(T)ボタンを押すと、表示中の画像を拡大表示できます(動画やスモールピクチャーの画像は拡大表示できません)。拡大中は画面に拡大率が表示されます。拡大表示中には、以下の操作ができます。



機能	ボタン	内容	8
拡大倍率を上げる	۹ (T)	Q(▼) ボタンを押すごとに、表示中の画像を最大約10倍まで拡大して表示できます。拡大表示中は拡大倍率が液晶モニターの左上に表示されます。	_
拡大倍率を下げる	■ (w)	拡大表示中に (W) ボタンを押すと、 拡大倍率が下がります。もとの1コマ再生 モードと同じ拡大倍率まで下がると、拡大 表示はキャンセルされます。	_
画像の他の部分を 表示する		マルチセレクターの ▲ ▼ 	
トリミング画像を 作成する	•	シャッターボタンを押すと、画像を表示部分のみにトリミングできます。	44
1コマ再生モード に戻る	®		
画像を削除する	Ó	★ボタンを押すと削除確認画面が表示されます。[はい]を選んで®ボタンを押すと、表示中の画像が削除されます。	22
再生メニューを表 示する	MENU	MENU ボタンを押すと、再生メニューが表示されます。	83
撮影のモードに切 り換える	Þ	■ ボタンを押すと、モードセレクターで 選択されている撮影のモードになります。	22

画像を編集する

画像の一部を切り抜く(トリミング)

1 1コマ再生モード(■22)で (T)ボタンを押して画像を拡大表示する



- 2 切り抜きたい部分だけが液晶モニターに表示されるように、表示範囲を調節する
 - Q(T)ボタンまたは■(W)ボタンを押して拡大率を調節します。
 - マルチセレクターの ▲▼◀▶ で表示部分を移動 します。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは →图8



- **3** シャッターボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。



- **4** ▲▼で [はい] を選び、®ボタンを押す
 - トリミング画像が作成されます。



- トリミングで作成された画像の画像サイズは、拡大倍率により異なります。 次のうちから最適なものをカメラが自動的に選択します(単位:ピクセル)。
 - · 5m2592×1944
- · 3m2048×1536
- · №1600×1200

- · Im1280×960
- · 〒1024×768
- 170640×480

- · **□**320×240
- · □160×120

画像の暗い部分を明るく補正する(D-ライティング)

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正することができます。補正した画像は、撮影した画像とは別に保存されます。

- 1 1コマ再生モード(圏22)で画像を選び、┗(®)ボタンを押す
 - 自動補正できる画像には、M: M (D-ライティン グガイド)が表示されます。
 - 液晶モニターに補正前(左側)と補正後(右側) の見本が表示されます。



- 2 マルチセレクターの▲▼で[実行]を選び、® ボタンを押す
 - 補下画像が作成されます。
 - キャンセルするときは、[キャンセル] を選び ® ボタンを押します。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは →图8
 - D-ライティングを行った画像は、再生時の画面で ぬが表示されます。





サイズの小さい画像に編集する(スモールピクチャー)

撮影した画像から、サイズの小さい画像を新しく作ります。作成するスモール ピクチャーの大きさは以下の3種類から選べます。スモールピクチャーは、撮 影した画像とは別の画像(圧縮率約1/16)で保存されます。

640×480 640 	テレビでの表示に適しています。
□ 320×240	ホームページでの使用に適しています。
□ 160×120	電子メールへの添付に適しています。

- 1 コマ再生モード(圏22)で画像を選び、MENU ボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。



- 2 マルチセレクターの ▲▼ で [スモールピク チャー] を選び、®ボタンを押す
 - スモールピクチャーのメニューが表示されます。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは → 88



- 3 ▲▼で作成するスモールピクチャーのサイズを 選び、®ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
 - 作成をやめるときは、MENUボタンを押します。



- **4** ▲▼で「はい」を選び、∞ボタンを押す
 - スモールピクチャーが作成されます。



スモールピクチャーは、再生時にグレーの枠が付き、 画像サイズを示すマーク(\blacksquare 、 \square 、 \square)が表示され ます。



画像編集の制限

画像編集(トリミング:圏44、D-ライティング:圏45、スモールピクチャー:圏46)には、以下のような制限があります。

- トリミングやスモールピクチャーで作成された画像に対して、再度画像編集はできません。
- D-ライティングで作成された画像に対して、再度 D-ライティングを行うことはできません。

- COOLPIX L6以外で撮影された画像は、COOLPIX L6で再生、編集できない場合があります。
- COOLPIX L6で編集した画像を、COOLPIX L6以外のデジタルカメラで再生すると、正常に表示できない場合やパソコンへの転送ができない場合があります。
- 内蔵メモリー/SD カードに充分な空き容量がない場合、編集できません。

☑ 元画像と編集画像の関係について

- 編集で作成した画像は、元画像を削除しても削除されません。また編集で作成した画像を削除しても、元画像は削除されません。
- 編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。
- [プリント指定](**图**72)を行ったり、[プロテクト設定](**图**87)された画像を編集しても、これらの設定内容は編集先の画像には反映されません。ただし、[転送マーク設定](**图**88)がONの画像を編集したときは、編集先の画像にも設定が反映され [転送マーク設定] がONになります。

画像に音声メモを付ける

1 コマ再生モード(**圏**22)で**3:** ♥マーク(音声メモ録音ガイド)が表示されている画像には、カメラのマイクを使って、音声によるメモを付けることができます。

音声メモを録音するには

シャッターボタンを深く押し込んでいる間、約20秒まで音声メモが録音できます。シャッターボタンから指をはなすか、約20秒経過すると、録音が終了します。

- 録音中はカメラのマイクに触れないよう ご注意ください。
- 録音中は●厰と[♪]が点滅します。





音声メモを再生するには

音声メモが録音された画像を1コマ再生して、シャッターボタンを深く押し込むと音声メモが再生されます。再生が終わるか、もう一度シャッターボタンを深く押し込むと再生が終了します。





- 音声メモ付きの画像にはま:[](音声メ モ再生ガイド)と[]が表示されます。
- 再生中、W(■)ボタンもしくはT(Q)ボタンを押して音量を調整します。

音声メモを削除するには

音声メモが録音された画像を選択して前ボタンを押します。「[1]」を選んで®ボタンを押しかが削除されます。





▼ 音声メモについてのご注意

- 音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じファイル名に、音声メモであることを示す拡張子「.WAV」がつきます(例: DSCN0015.WAV)(図107)。
- すでに音声メモが録音されている画像には、音声メモを録音できません。音声メモだけ を削除してから、もう一度音声メモを録音してください。

動画を撮影する

動画(音声付き)を撮影できます。

1 モードセレクターを・景に合わせる

• 液晶モニターに記録できる時間が表示されます。



2 シャッターボタンを押して、撮影を開始する

- 画面下部で、記録できる残り時間の目安を確認できます。
- もう一度シャッターボタンを押すと、撮 影が終了します。
- 内蔵メモリーまたはSD カードの残量がなくなると、撮影は自動的に終了します。



✔ 動画撮影についてのご注意

- 動画モードでは、フラッシュ(圏24)やセルフタイマー(圏26)は使用できません。 マクロモード(圏27)は動画撮影時も使用できます。
- 動画撮影中、電子ズームは約2倍まで作動しますが、光学ズームは使用できません。光 学ズームを使用したい場合は、撮影前に操作してください。撮影を始めると、光学ズームは固定されます。

動画撮影の設定を変更する

動画設定とAF-MODEを変更できます(**暦**50、51)。

動画撮影の設定を変更する(動画メニュー)

動画設定

動画メニューでは撮影する動画の種類を以下の5種類から選ぶことができます。

		記録可能時間※1		
種類	内容	内蔵メモリー	SDカード	
		約23MB	256MB	
*** TV再生 640★	動画を画像サイズ640×480ピクセル、30フレーム/秒で撮影します。「TV再生640」と比べて、より動きのなめらかな動画を撮影できます。	20秒	約3分30秒 ^{※2}	
環 TV再生 640	動画を画像サイズ640×480ピクセル、15フレーム/秒で撮影します。	41秒	約7分	
索 カメラ再生 320★	動画を画像サイズ320×240ピクセル、30フレーム/秒で撮影します。「カメラ再生320」と比べて、より動きのなめらかな動画を撮影できます。	41秒	約7分	
県 カメラ再生 320 (初期設定)	動画を画像サイズ320×240ピクセル、15フレーム/秒で撮影します。	1分21秒	約13分40秒	
環 長時間再生 160	動画を画像サイズ160×120ピクセル、15フレーム/秒で撮影します。画像サイズが小さいため、他の動画と比べて、より長時間の撮影が可能となります。	4分28秒	約45分30秒	

- ※1 記載されている記録可能時間はおおよその目安です。SDカードをご使用の場合、同じ容量でもSDカードの種類によって記録可能時間は異なります。
- ※2 [TV再生640★] で撮影する場合は、パッケージなどに [10MB/s] と記載している高速タイプのSDカードを使用すると、容量いっぱいまで連続で撮影できます。

動画のファイル名とフォルダ名について

AF-MODE

動画メニューでは、動画撮影時のオートフォーカスの方法(AF-MODE)を以下の2種類から選ぶことができます。

種類	内容
闘シングルAF (初期設定)	シャッターボタンを半押しするとピント合わせを行い、半押ししている間はピントを固定(AFロック)します。撮影を開始すると、シャッターボタンを押し込んだときのピントに固定され、撮影中はピント合わせを行いません。
5 常時AF	撮影中、常にピント合わせを繰り返します。 撮影中にカメラの動作音が録音されることがあります。動 作音が気になる場合は、シングルAFに設定して撮影することをおすすめします。

動画設定/AF-MODEを設定する

1 モードセレクターを・景に合わせる



- 2 MENUボタンを押す
 - 動画メニューが表示されます。



- **3** マルチセレクターの▲▼で [動画設定] または [AF-MODE] を選び、®ボタンを押す
 - [動画設定] または [AF-MODE] の設定画面が表示されます。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは →器8



- **4** ▲▼で設定したいモードを選び、®ボタンを押す
 - 設定が有効になり、動画メニューに戻ります。
 - MENUボタンを押して動画メニューを終了します。






動画を再生する

8

1 コマ再生モード(M22)で帰マークが表示されている画像が動画です。 ® ボタンを押すと、再生できます。



動画の再生中は、W(配)/T(Q)ボタンで音量を調節できます。また、画面上部に操作パネルが表示されます。マルチセレクターの ◀▶ で、アイコンを選び®を押すと、以下の操作ができます。マルチセレクターの使い方がわからないときは→

音量表示

機能	アイコン	内容		
巻き戻し	*	∞ボタンを押している間、巻き戻します。		
早送り	₩	●ボタンを押している間、早送りします。		
一時停止	n	 ●ボタンを押すと、一時停止します。 一時停止中には、以下の操作ができます。 ● ボタンを押すと、1コマ戻ります。 ● ボタンを押すと、1コマ進みます。 ● ●ボタンを押すと、再生を再開します。 ● ●ボタンを押すと、1コマ再生モードに戻ります。 		
再生終了	•	∞ボタンを押すと、1コマ再生モードに戻ります。		

動画ファイルを削除する

1 コマ再生モード(■22)やサムネイル表示モード(■42)で動画を表示しているときに**向**ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。[はい]を選んで®ボタンを押すと、動画ファイルが削除されます。キャンセルするときは、[いいえ]を選んで®ボタンを押します。



音声を録音する

内蔵メモリーまたはSD カードに音声のみを録音することができます。 内蔵メモリーには約50分、SDカード(256MB以上)には最長約5時間録音 できます。

モードセレクターを開発に合わせる



2 MENUボタンを押してシーンメニューを表示する



- 3 マルチセレクターの▲▼で [�音声レコード] を 選び、のボタンを押す
 - 日時および録音可能な時間が表示されます。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは→ 8



● 音声レコード

001 2006. 10. 10 20:18

録音可能時間 00:40:14

± • ₩

- 4 シャッターボタンを押して録音を開始 する
 - 録音を一時停止したいときはを m ボタ ンを押します。もう一度押すと再開しま もう一度シャッターボタンを押すと、録





- 音が終了します。 内蔵メモリーまたはSDカードの記録容 量がなくなった場合(256MB以上のSDカードで5時間経過)、録音は自動的 に終了します。
- 音声レコード 録音表示 録音日時 ファイル番号 0001 2006 10 10 20:18 録音時間 4 00:00:04/00:40:10**c**= 録音可能時間 4\$▶ INDEX: 01C= インデックスナンバー 音声録音インジケーター OK I Ž.■

▼ 音声レコードについてのご注意

- 音声の録音中はカメラのマイクに触れないようにご注意ください。
- 内蔵メモリ/SD カードに10 秒以上録音できる容量がない場合や、電池の容量が少ない場合には、表示された録音可能時間いっぱいまで録音できないことがあります。ただし、終了するまでに録音された音声データは記録されます。
- 長時間音声を録音する場合は、別売のAC アダプターキットEH-65A (■106) のご使用をおすすめします。
- 音声を録音する前に試し録音を行い、録音状態を確認することをおすすめします。

音声レコード中、なにも操作しないで5秒経過すると、電池の消耗を抑えるために液晶モニターが消灯します。液晶モニターが消灯している間も、以下の操作ができます。

- マルチセレクターの▲、▼、◀、または▶ を押してインデックスをつける
- ®ボタンを押して録音を一時停止する/再開する
- シャッターボタンを押して録音を終了する

液晶モニター消灯中に、シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターが5秒間点灯します。

「記録したデータのファイル名とフォルダ名」(■107)をご覧ください。

インデックス

録音中にマルチセレクターの ▲、▼、 ■、または ▶ を押すと、インデックスが付けられます。インデックスを付けると、カメラで音声を再生するときに頭出しをすることができます。インデックスナンバーは録音の開始時点を1 とし、マルチセレクターを押すたびに連番で記録されます。最大で98のインデックスを付けることができます。

インデックスナンバーは[音声レコード]画面で確認することができます。



インデックスナンバー

音声を再生する

- シーンモードの選択画面で、マルチセレクターの ▲▼を押して [틯音声レコード] を選び、® ボタンを押す
 - [音声レコード] 画面が表示されます。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは→ ▼8

2 ▶ボタンを押す

保存されている音声データが一覧で表示されます。



- **3** ▲▼で再生したい音声データを選び、®ボタンを押す
 - [音声データ再生] 画面が表示され、再生が始まります。
 - インデックスマークは、録音時に付けたインデックスの場所を示します。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは→▼8



ファイル番号



音声データの再生中は、**W**(■)/**T**(Q)ボタンで音量を調節できます。また、画面上部に操作パネルが表示されます。マルチセレクターの **▼**でアイコンを選び **®** ボタンを押すと、以下の操作ができます。

IN AK	7 / 7 > .		
機能	アイコン	内容	
一時停止	•	∞ボタンを押すと、一時停止します。	
再生再開	Þ	ー時停止中に ▶ アイコンを選び、 ∞ ボタンを 押すと、再生を再開します。	
巻き戻し	*	∞ボタンを押している間、巻き戻します。	
早送り	₩	∞ボタンを押している間、早送りします。	
前のインデックス に戻る	IH.	必 ボタンを押すと、前のインデックスに戻ります。	
次のインデックス に進む	M		
再生終了	•	№ ボタンを押すと、音声データの一覧画面に戻ります。	

▼ 音声データをパソコンに保存する際のご注意

- ・ 音声レコード機能により録音された音声データ(.WAV)は、付属のソフトウェア 「PictureProject」ではパソコンに転送できません。セットアップメニューの「インター フェース」→ [USB]を[Mass Storage]に設定して、直接パソコンにコピーしてく ださい(图102)。
- パソコンに保存された音声データ(.WAV)は、WAVファイル対応のプレーヤー (QuickTime など)で再生することができます。「PictureProject」では再生できません。
- 音声録音中に付けたインデックスはカメラで再生する場合のみ使用できます。パソコンで再生する場合はインデックスなしの音声データとなります。

会 音声録音に切りかえるには

音声データの一覧表示中に ▼ボタンを押すと、[音声レコード] 画面になります。

音声データを削除するには

音声の再生中に**6**ボタンを押すか、一覧表示中に▲▼で、削除したい音声データを選んで**6**ボタンを押すと削除確認画面が表示されます。「はい」を選んで**6**ボタンを押すと、音声データが削除されます。削除するのをやめるときは、「いいえ」を選んで**6**ボタンを押します。

音声データをコピーする

内蔵メモリーの音声をSD カードへ、またはSD カードの音声を内蔵メモリーへコピーできます。この操作は、カメラにSD カードが入っているときのみ行えます。音声データをコピーするには、まず「音声を再生する」(图56)の手順1、2を行い、「音声データ選択」画面を表示させてください。

1 MENUボタンを押す

• [音声データコピー] 画面が表示されます。





- 2 マルチセレクターの ▲▼ でコピーの方向を選び、®ボタンを押す
 - ・ 働→台: 内蔵メモリーからSDカードへコピーします。
 台→働: SDカードから内蔵メモリーへコピーします。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは→ ▼8



3 ▲▼でコピーの方法を選び、®ボタンを押す

- [選択データコピー]: 音声データを選んでからコピーします。手順4へ お進みください。
- [全データコピー]: すべての音声データをコピーします。手順6へお 進みください。

4 コピーしたい音声データを選び、▶ を押す

- 選択した音声データには ✓がつきます。
- この操作を繰り返してコピーする音声データを選びます。
- 設定を取り消すときは、取り消したい音声データを選んで、もう一度▶を押します。✔が消えます。








5 ®ボタンを押す

6 ▲▼で [はい] を選び、®ボタンを押す

- コピーが実行されます。キャンセルする場合は[いいえ]を選んで®ボタンを押してください。
- 手順4で[選択データコピー]を選んだ場合は右の画面が表示されます。[全データコピー]を選んだ場合は、[全データをコピーします よろしいですか?] と表示されます。




▼ 音声データコピーについてのご注意

- コピー先のメモリー容量が足りない場合には、「メモリー残量がありません」(圏112) というメッセージが表示され、コピーが中止されます。コピー先に収まり切らなかった 音声データはコピーされません。不要な画像や音声を削除したり、新しいSD カードに 交換する(コピー先がSD カードの場合)などの対処をしてから音声データコピーを行っ てください。
- 他社製のカメラで録音した音声データやパソコンで編集した音声データのコピーはできません。

撮影した画像をより楽しむために、カメラをテレビ、パソコンまたはプリンターに接続できます。

テレビに接続する(图61)



撮影した画像をテレビで再生できます。付 属のオーディオビデオケーブルで接続し ます。

パソコンに接続する(图62)



撮影した画像を付属の PictureProjectソフト ウェアでパソコンに転送して保存し、再生、 整理、画像編集ができます。付属のUSBケー ブルで接続します。 PictureProjectを使っ てパソコンに接続した プリンターでプリント もできます。

プリンターに接続する(图66)



PictBridge対応プリンターに、直接カメラを接続してダイレクトプリントできます。付属のUSBケーブルで接続します。

▼ 電源についてのご注意

テレビやパソコン、プリンターなどと接続するときは、途中で電池が切れることがないように、充分に残量のある電池または別売のACアダプターキットEH-65Aをお使いください。

✓ 内蔵メモリーの画像を再生、転送、プリントする

カメラをテレビに接続して内蔵メモリーの画像を再生したり、パソコンに接続して転送したり、プリンタに接続してダイレクトプリントするときは、SDカードをカメラから取り出してください。

■像のプリント方法について

SDカードに記録した画像は、パソコンに転送したり、カメラをプリンターに接続してプリントする他に次の方法でプリントできます。


- カードスロットが付いたDPOF対応プリンターでプリントする。
- プリントサービス店にプリントを依頼する。

これらの方法でプリントするときは、プリントする画像やプリント枚数などを、カメラの [プリント指定] メニューを使って、あらかじめSDカードに設定できます(**圏7**2)。


テレビに接続する

カメラを付属のオーディオビデオケーブル(AVケーブル)でテレビに接続すると、撮影した画像をテレビ画面で再生できます。

1 カメラの電源をOFFにする



- 2 付属のAVケーブルで、カメラとテレビを接続する
 - AVケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白のプラグを音声入力端子に接続してください。



- 3 テレビの入力をビデオ入力(外部入力)に切り換える
 ・ 詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。
 - * 中しくはの反いのプレビの反用的的自然に見ください
- 4 カメラの ▶ ボタンを 1 秒以上押して電源を ON にする
 - カメラは再生モードになり、撮影した画像がテレビに表示されます。
 - テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターは消 灯したままになります。



▼ ケーブル接続時のご注意

- ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- ケーブルの端子で端子カバーをはさまないようにご注意ください。

▼ 画像がテレビに映らないとき

[セットアップ] メニュー(圏90) → [インターフェース](圏102) → [ビデオ出力] がお使いのテレビに合っているか確認してください。

パソコンに接続する

付属のUSBケーブルとPictureProjectソフトウェアを使って、カメラをパソコンに接続すると、撮影した画像をパソコンに転送して保存できます。

カメラとパソコンを接続する前に

PictureProjectをインストールする

カメラとパソコンを接続する前に、付属のPictureProjectソフトウェア(CD-ROM)をパソコンにインストールします。PictureProjectのインストール方法については、簡単操作ガイドをご覧ください。

USB通信方式を確認する

カメラからパソコンへ画像を転送するには、2つの方法があります。

- パソコン上のPictureProjectを操作して転送する
- カメラの®(転送 ◆・)ボタンを押して転送マーク付き画像を転送する お使いのパソコンのOS(オペレーティングシステム)および、カメラとパソ コンのUSB通信方式の組み合わせによって、転送できる方法が次のように異な ります。

	USB通信方式 ^{※1}	
OS	カメラの®ボタン で転送する ^{※2}	PictureProjectの [転送] ボタンで 転送する
Windows XP Home Edition Windows XP Professional	Mass StorageまたはPTP	
Windows 2000 Professional **3	Mass Storage	
Mac OS X (10.3.9以降)	PTP	Mass Storage またはPTP

※1 このカメラのUSB通信方式には、[Mass Storage] (初期設定)と [PTP] があります。
※2 次の場合、カメラの ◎ (転送 ❖) ボタンは使用できません。PictureProject の [転送] ボタンで転送してください。

- [USB] の設定が [Mass Storage] になっているときに内蔵メモリーの画像を転送する場合
- SDカードの書き込み禁止スイッチが「Lock」の位置になっている場合(「Lock」を解除するとカメラの®(転送ペ)ボタンを使用できます。)
- ※3 パソコンのOSがWindows 2000 Professionalの場合は、カメラのUSB通信方式を必ず [Mass Storage] に設定してください。USB通信方式を [PTP] にして接続してしまった場合は、パソコンに [新しいハードウェアの検索ウィザードの開始] と表示されますので、[キャンセル(中止)] を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。

USB通信方式の設定方法

USB通信方式は、パソコンやプリンターと接続する前にカメラのセットアップメニュー(图102)で設定します。

1 MENUボタンを押す



- 2 マルチセレクターの▲▼で [セットアップ] を 選び、®ボタンを押す
 - セットアップメニューが表示されます。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは →图8



3 ▲▼で [インターフェース] を選び、®ボタンを押す



4 ▲▼で [USB] を選び、®ボタンを押す




- **5** ▲▼で [PTP] または [Mass Storage] を選び、 のボタンを押す
 - 設定が有効になります。
 - MENUボタンを押すと設定を終了します。




カメラからパソコンに画像を転送する

- PictureProjectがインストールされているパソコンを起動する
- 2 カメラの電源をOFFにして、付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続する



3 カメラの電源をONにする

• パソコンで [PictureProject Transfer] が自動的 に起動します (PictureProjectの初期設定)。



4 画像を転送する

PictureProjectを操作して転送する方法:

パソコンを操作して、PictureProject Transferの[転送] ボタンをクリックします。

記録されているすべての画像がパソコンに転送されます。転送が終了すると、PictureProjectに転送した画像が表示されます。

カメラの® (転送へ)ボタンを押して転送する方法:
 カメラの® (転送へ)ボタンを押すと、転送マーク(へ)(図65)の付いている画像がパソコンに転送されます。転送が始まるとカメラの液晶モニターには、次のように表示されます。



▼ ケーブル接続時のご注意

ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。

64 • ケーブルの端子で端子カバーをはさまないようにご注意ください。

5 転送が終わったら、カメラとパソコンの接続を外す

- USB通信方式が [PTP] の場合:カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを 抜きます。
- USB通信方式が [Mass Storage] の場合: USBケーブルを外したり、カメラの電源をOFFにする前に、必ず次の操作を行ってください。次の操作を行った後は、カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを抜きます。

Windows XP Home Edition/Windows XP Professionalの場合:

パソコン画面右下の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックして、[USB大容量記憶装置デバイスードライブ(E:)*を安全に取り外します]を選んでください。



Windows 2000 Professionalの場合:

パソコン画面右下の[ハードウェアの安全な取り外しまたは取り出し]アイコンをクリックして、[USB大容量記憶装置デバイスードライブ(E:)*を停止します]を選んでください。



※ドライブ (E:) の「E」は、お使いのパソコンの環境によって異なります。

Mac OS Xの場合:

デスクトップ上の[NO NAME]アイコンをゴミ 箱に捨ててください。




再生時に マークが付いている画像は、パソコンとの接続時に ◎ ボタンを押すと、パソコンに転送されます。初期設定ではすべての画像に転送マークが付きます。転送マークを付けたり外したりするには、以下の2通りの方法があります。

- セットアップメニューの [インターフェース] → [転送設定] (图102)
 - ONにすると、これから撮影する画像すべてに、転送マークを付けます(初期設定)。
- 再生メニューの[転送マーク設定](圏88) 撮影済みの画像に、個別に転送マークを付けたり外したりできます。




プリンターに接続する

PictBridge (**图**121)対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、カメラとプリンターを直接つないでプリントすることができます (ダイレクトプリント)。ダイレクトプリントの手順は、以下のとおりです。



カメラとプリンターを接続する


1 カメラのUSB通信方式(図63)を[PTP] に設定する



2 カメラの雷源をOFFにする




- **3** プリンターの電源をONにする
 - プリンターの設定を確認してください。
- 4 付属のUSBケーブルで、カメラとプリンターを接続する



5 カメラの電源をONにする

 正しく接続されると、カメラの液晶モニターに① の画面が表示された後、撮影した画像(②)が表示されます。





✓ ケーブル接続時のご注意

- ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- ケーブルの端子で端子カバーをはさまないようにご注意ください。

1コマだけプリントする

あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから(**图**67)、次の手順でプリントしてください。

- 1 プリントしたい画像をマルチセレクターの▲▼◀▶ で選び、®ボタンを押す
 - [PictBridge] 画面が表示されます。
 - (W) ボタンを押して、6コマ表示に切り換えて画像を選ぶこともできます。 Q(T) ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは →器8



2 ▲▼で [プリント枚数設定] を選び、®ボタン を押す



3 ▲▼でプリント枚数(9枚まで)を設定し、® ボタンを押す



4 ▲▼で [用紙設定] を選び、®ボタンを押す



- 5 ▲▼で用紙サイズを選び、®ボタンを押す
 - プリンターの設定を優先したいときは、[プリンターの設定]を選んで®ボタンを押します。



6 ▲▼で[プリント実行] を選び、® ボタンを押す



- **7** プリントが始まる
 - プリントが終わると、手順1の画面に戻ります。
 - プリントを途中で中止したいときは、®ボタンを 押します。



プリント中の枚数/総枚数

複数の画像をプリントする

あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから(**図**67)、以下の手順でプリントしてください。

- 1 撮影した画像が表示されているときに、MENU ボタンを押す
 - [プリントメニュー] 画面が表示されます。



- 2 マルチセレクターの▲▼で [用紙設定] を選び、 ®ボタンを押す
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは → 图8



3 ▲▼で用紙サイズを選び、®ボタンを押す

プリンターの設定を優先したいときは、[プリンターの設定]を選んで®ボタンを押します。



4 ▲▼で [プリント選択]、[全画像プリント] または [DPOFプリント] を選んで、® ボタンを押す



プリント選択

画像を複数選んでプリントできます(手順5に進む)。

全画像プリント

SDカードまたは内蔵メモリー内のすべての画像を1枚ずつプリントできます(手順7に進む)。

DPOFプリント

[プリント指定](**図**72)であらかじめ指定しておいた画像をプリントできます

- 右の画面が表示されます。
- ▲▼で[プリント実行]を選び、®ボタンを押すと画像がプリントされます(手順7に進む)。
- [画像の確認] を選んで
 の ボタンを押す と、プリント指定した画像が確認できます(手順6に進む)。



- プリントする画像と、それぞれのプリント枚数 (各9枚まで)を設定する
 - 選択中の画像が、中央に大きく表示されます。
 - ◆ ▼ で画像を選び、 ▲ ▼ でプリント枚数を設定します。

 - 設定が終了したらのボタンを押します。



6 ▲▼**∢**▶ で画像を確認して、® ボタンを押す

画像を選び直したいときは、MENU ボタンを押して、前の画面に戻ります。



7 プリントが始まる

- プリントが終わると、手順2の画面に戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは、∞ボタンを 押します。



用紙設定について

[用紙設定] 画面では、[プリンターの設定] 以外に、[Lサイズ]、[2Lサイズ]、[ハガキ]、 [100×150mm]、[4×6 in.]、[8×10 in.]、[Letter]、[A3サイズ]、[A4サイズ] のうち、プリンターが対応している用紙サイズが表示されます。プリンター側の設定を優先したいときは、[プリンターの設定] を選んでください。

SDカードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)

DPOF(图121)対応のプリンターやプリントサービス店で画像をプリントするときは、どの画像を何枚プリントするかを、あらかじめ指定することができます。

撮影日や撮影情報(シャッタースピードと絞り値)を画像に入れてプリントすることもできます。

プリント指定で設定した画像の選択やプリント枚数で、カメラをPictBridge対応プリンターに接続してプリントすることもできます。カメラからSDカードを取り外すと、内蔵メモリーに記録した画像にもプリント指定できます。

1 再生モードでMENUボタンを押す


- 再生メニューが表示されます。
- PictBridge 対応プリンターに接続してプリントするときは、プリンターと接続する前に設定します。



- 2 マルチセレクターの▲▼で [プリント指定] を 選び、®ボタンを押す
 - 「プリント指定」画面が表示されます。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは →图8



3 ▲▼で[複数画像選択]を選び、∞ボタンを押す



- **4** プリントする画像と、それぞれのプリント枚数 (各9枚まで)を設定する
 - 選択中の画像が、中央に大きく表示されます。
 - ◆ ▼ で画像を選び、▲▼ でプリント枚数を設定 します。
 - プリントされる画像には、色マークとプリント枚数が表示されます。枚数をOにすると、色マークが消え、その画像の選択が解除されます。
 - 設定が終了したらのボタンを押します。



5 日付と撮影情報をプリントに印字するかどうかを設定する

- ▲▼で[日付]を選んで®ボタンを押すとチェックボックスがオン[✔]になり、撮影日が印字されます。
 - もう一度 **®** ボタンを押すと、チェックボックスを オフにできます。
- [撮影情報] を選んで®ボタンを押すとチェック ボックスがオン [✔] になり、すべての画像に撮影情報が印字されます。ただしカメラとプリンターを接続してプリントするときは、[撮影情報] は印字できません(図67)。
 もう一度®ボタンを押すと、チェックボックスをオフにできます。
- 「選択終了」を選んで∞ボタンを押すと、設定が有効になります。

[プリント指定] を行った画像は、再生時の画面で確認できます。



凸 プリント指定

MENU終了

選択終了

☑撮影情報

マ 日付

▼ プリント指定についてのご注意

プリント指定を行った後、再び[プリント指定]メニューを表示すると、[日付]と[撮影情報]の設定はリセットされますのでご注意ください。

√ プリント指定をすべて取り消すには

手順2で「プリント指定取消」を選び⊗ボタンを押します。すべての画像に対するプリント指定が取り消されます。

必 日付のプリントについて

プリントされる日付は、撮影時点でカメラに設定されている 日時です。撮影後にセットアップメニューの [日時設定] を 変更してもプリントされる日付には反映されません。



☑ [デート写し込み] との違いについて

[プリント指定] で設定した日付はDPOF 対応(■121)プリンターでのみプリント可能です(プリント位置はプリンターに依存します)。DPOF に対応していないプリンターで日付をプリントする場合は、セットアップメニューの [デート写し込み](■97)をお使いください(プリント位置は固定です)。両方を設定した場合は、DPOF 対応プリンターを使用しても [デート写し込み] による日付のみプリントされます。

撮影に関する設定―撮影メニュー

撮影メニューには、以下の項目があります。

♪ セットアップ

₩90

セットアップメニューを表示します。

● 画像モード

875

記録時の画像モード(画像の大きさと圧縮率の組み合わせ)を設定します。

ルル ホワイトバランス※

877

画像が見た目に近い色で記録されるように、光源に合わせてホワイトバランスを設定します。

☑ 露出補正

879

明るい被写体、暗い被写体、コントラストの強い被写体に対して露出を補正します。

□ 連写※

880

連写(連続撮影) するかどうかを設定します。

BSS*

&81

ベストショットセレクター(最大10コマを連写し、最も鮮明な1コマをカメラが自動的に選んで記録する機能)を設定します。

W81

撮影する画像の色調について設定します。

※これらの機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります(▼82)。

撮影メニューの表示方法

モードセレクターを ▲ (オートモード) にして MENU ボタンを押すと、撮影メニューが表示されます。



- メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(数8)。
- 撮影メニューを終了するには、MENUボタンを押します。

● 画像モード

画像モード (画像の大きさと圧縮率の組み合わせ) を設定します。画像の用途や内蔵メモリー/SDカードの残量に合わせて設定します。次の表で上にある画像モードほど、より精細な画像を大きくプリントすることができますが、ファイルサイズが大きくなるため、記録できるコマ数は少なくなります。



画像モード	画像の大きさ (ピクセル)	内容
圖 高画質 (2816★)	2816×2112	[標準]よりも精細な画像になります。 圧縮率は約1/4です。
標準 (2816) (初期設定)	2816×2112	ファイルサイズと画質のバランスが良く、一般的な撮影に適した画像モードです。圧縮率は約1/8です。
᠍ エコノミー (2048)	2048×1536	[標準] よりも画像サイズが小さいため、より多く撮影できます。圧縮率は約1/8です。
	1024×768	パソコンのモニターに表示するときに適しています。圧縮率は約1/8です。
™ TV (640)	640×480	電子メールへの添付や、テレビへの表示に適しています。圧縮率は約1/8です。

画像モードの設定状況は、撮影時や再生時の画面で確認できます(图6、7)。

撮影に関する設定―撮影メニュー

☑ 画像モードと記録可能コマ数

内蔵メモリーや256MBのSDカードに記録できるおおよそのコマ数は以下のとおりです。ただし、JPEG圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同じ容量のSDカードでも、カードの種類によって、記録可能コマ数が異なる場合があります。

画像モード	内蔵メモリー (約23MB)	SDカード (256MB)	プリント時の大きさ (出力解像度300dpiの場合)
圖 高画質 (2816★)	7コマ	約80コマ	約24×18cm
᠍ 標準(2816)	15⊐マ	約150コマ	約24×18cm
団 エコノミー (2048)	28コマ	約290コマ	約17×13cm
パソコン (1024)	97コマ	約990コマ	約9×7cm
™ TV (640)	183コマ	約1860コマ	約5×4cm

※記録可能コマ数が10000コマ以上の場合、画面には「9999」と表示されます。

🔍 画像モードの設定について

画像モードは、シーンメニューからでも設定できます。どのメニューから設定しても同じ 設定になります。

W ホワイトバランス

光源に合わせて、画像が見た目に近い色で撮影されるようにすることを「ホワイトバランスを合わせる」といいます。初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応できますが、撮影した画像が思い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせてホワイトバランスを変更してください。



□ オート(初期設定)

カメラが自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この設定のままで撮影できます。

肥 プリセット

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは次ページをご覧ください。

☀ 晴天

晴天の屋外での撮影に適しています。

● 電球

白熱電球の下での撮影に適しています。

白色蛍光灯の下での撮影に適しています。

▲ 曇天

曇り空の屋外での撮影に適しています。

冬 フラッシュ

フラッシュを使って撮影する場合に適しています。

ホワイトバランスの設定状況は、撮影時の画面で確認できます([オート]のときは、何も表示されません)(图6)。

▼ [オート]、[フラッシュ] 以外を選択したとき

[オート]、[フラッシュ] 以外のホワイトバランスを選択したときは、フラッシュを \P (発光禁止) に設定してください (\P 24)。

煕 プリセットホワイトバランス

特殊な照明の下で撮影するときなど、「オート」や「雷球」などの設定では望 ましい結果が得られない場合に使用します(赤みがかった照明下で撮影した画 像を、普通の照明下で撮影したように見せる場合など)。

- 1 撮影時に使う照明と、白またはグレーの被写体を用意する
- 2 [ホワイトバランス] の設定画面で、マルチセレ クターの▲▼を押して [門 プリセット] を選び、 ®ボタンを押す
 - レンズが望遠側にズームします。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは → ₩8



3 ▲▼で「新規設定」を選ぶ

前回プリセットしたホワイトバランスを使いた。 いときは、[前回の設定] を選んで ® ボタンを押 してください。ホワイトバランスが前回のプリ セット値に設定されます。



4 測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 写す



5 のボタンを押す

- シャッターがきれて、ホワイトバランスのプリ セット値が新たに設定されます。
- 画像は記録されません。



プリセットホワイトバランスについてのご注意

手順5で**®**ボタンを押したとき、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ撮影 78 時のホワイトバランスを測定することはできません。

☑ 露出補正

図 露出補正

画像全体を明るくしたいときや暗くしたいときなどに使います。露出は、-2.0EVから+2.0EVの範囲で補正できます。露出補正を行うと、液晶モニターの背景画像に反映されます。

- 画像が暗すぎるとき: 補正値を+側に設定してください。
- 画像が明るすぎるとき: 補正値を一側に設定してください。

露出補正値の設定状況は、撮影時の画面で確認できます([0](初期設定)のときは何も表示されません)(图6)。

□ 連写

連写(連続撮影)するための設定です。連写中のピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。



⑤ 単写(初期設定)

1コマずつ撮影します。

□ 連写

シャッターボタンを深く押し続けると、最速約1.7コマ/秒で連写できます。画像モードが隔標準(2816)の場合、連続で約10コマ撮影できます。

■ マルチ連写


シャッターボタンを1回深く押し込むと約2コマ/秒で16コマの連続写真を撮影し、右のような1コマの画像(圖標準、画像サイズ2816×2112)として記録します。



連写モードの設定状況は、撮影時の画面で確認できます([単写]のときは、何も表示されません)(▼6)。

RS BSS

手ブレしやすい状況での撮影に便利なBSS(ベストショットセレクター)機能を設定します。暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときや、望遠側で撮影するときなどに使用します。[ON] にすると、シャッターボタンを深く押し込んでいる間、連写を続け(最大10コマ)、撮影した画像の中から最も鮮明



に撮れている1コマをカメラが自動的に選んで記録します(初期設定は[OFF])。

[ON] のときは、撮影時の画面に**咄**マークが表示されます(**蛩**6)。

BSSは静止している被写体の撮影に効果的ですが、動いている被写体の撮影や、構図を変えながらの撮影では、望ましい結果が得られない場合があります。

び ピクチャーカラー

記録する画像の色調を変えます。

標準カラー(初期設定)

自然な色調になります。

ベ ビビッドカラー はっきりした色調になります。

⑥ 白黒 モノクロになります。

を セピア セピア色になります。

ぴ クール

ブル一系のモノトーンになります。

ピクチャーカラーの設定状況は、撮影時の画面で確認できます([標準カラー] のときは、何も表示されません)。また設定に応じて、画面の色調も変わります (图6)。



同時に設定できる機能の制限

▲モードでは、以下のように、複数の機能を同時に設定できない場合があります。

フラッシュモード

[連写] モードを [連写] または [マルチ連写] にするか、[BSS] を [ON] にすると、フラッシュモードは⑤に固定されます。 [連写] モードを [単写] に戻す、または [BSS] を [OFF] に戻すと、元のフラッシュモードに戻ります。

セルフタイマー

セルフタイマーをONにすると、

- [連写] モードは設定に関わらず、[単写] として動作します。
- [BSS] は設定に関わらず、[OFF] として動作します。 セルフタイマーをOFFにする(またはセルフタイマー撮影が完了する)と、 「連写] モードまたは「BSS」の設定が有効になります。

連写

[連写] モードを [連写] または [マルチ連写] にすると、[BSS] は [OFF] に変更されます。 [連写] モードを「単写] に戻しても、[BSS] は [OFF] のままです。

BSS

[BSS] を [ON] にすると、[連写] モードは [単写] に変更されます。 [BSS] を [OFF] に戻しても、[連写] モードは [単写] のままです。

ホワイトバランスとピクチャーカラー

[ピクチャーカラー] を [白黒] [セピア] [クール] のいずれかにすると、 [ホワイトバランス] は [オート] に固定されます。 [ピクチャーカラー] を [標準カラー] または [ビビッドカラー] に戻す と、元の [ホワイトバランス] の設定に戻ります。

887

再生に関する設定―再生メニュー

再牛メニューには、以下の項目があります。

SY. **3**90 セットアップ セットアップメニューを表示します。

Д **3**72 プリント指定 プリンターでプリントする画像や、その枚数などを設定します。

885 スライドショー 内蔵メモリー/SDカード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。 愐 **8**87

削除 画像を削除します。

Oπ プロテクト設定 大切な画像を誤って削除しないように、プロテクト(保護)します。

W 転送マーク設定 88 撮影済みの画像に、パソコンに転送するための転送マークを付けます。

スモールピクチャー **3**46

⊕ **889** 画像コピー

撮影した画像から、サイズの小さい画像を新しく作ります。

内蔵メモリーとSDカードの間で画像をコピーします。

再生メニューの表示方法

I▶ ボタンを押して画像を再生し、MFNUボタンを押すと、再生メニューが表示 されます。



- メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(▼8)。
- 再生メニューを終了するには、**MENU**ボタンを押します。

画像選択画面の操作方法

再生メニューの [プリント指定] (图72)、[削除] (图87)、[プロテクト設定] (图87)、[転送マーク設定] (图88)、[画像コピー] (图89) およびセットアップメニューの [オープニング画面] (图92) では、設定の対象となる画像を選ぶときに、右のような画像選択画面が表示されます。操作方法は以下のとおりです。



~ マルチセレクターの ◀▶ で画像を選ぶ

- 選択中の画像が、中央に大きく表示されます。
- マルチセレクターの使い方がわからないときは →88



2 ▲▼でON/OFF (または枚数) を設定する

• ON にすると、選択画像中央にマークが表示されます。ほかの画像にも設定したいときは、手順1、2を繰り返してください。



3 ®ボタンを押す

• 設定が有効になります。



□ スライドショー

内蔵メモリー/SDカードに記録されている画像を、 1コマずつ順番に自動的に連続再生します。約3秒間 隔で、撮影した順番に再生します。

[撮影日表示] を選ぶと、撮影した日付の画像から再生できます。



□ スライドショー

MENU終了

一時停止→ OK

開始 撮影日表示

□エンドレス

- 【スライドショー】の設定画面で、マルチセレクターの▲▼を押して [開始] または [撮影日表示] を選び、⋒ボタンを押す
 - 繰り返し再生するには、[開始] または [撮影日表示] を選ぶ前に [エンドレス] を選んで®ボタンを押し、チェックボックスをオン✔ にしてください。
 - できたい。
 [開始]:最初の画像から再生します。手順3へお 進みください。
 - [撮影日表示]:選んだ撮影日の画像から再生します。手順2へお進みください。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは→▼8
- 2 ▲▼で再生する画像の撮影日を選び、®ボタンを押す
 - 撮影年月日ごとに、最初に撮影した画像と枚数が表示されます。
 - 最新の撮影日から、最大で30日分の撮影日が表示されます。それより古い撮影日の画像が記録されている場合は、「過去画像」として最後にまとめて分類されます。



• 撮影日ごとに最大で9000コマの画像枚数が表示されます。一日の画像枚数が 9000コマを招える場合は、枚数の横に「*」が表示されます。

3 スライドショーが始まる

- 撮影日を選んだ場合は、指定した撮影日の画像からスライドショーが開始され、撮影した順に再生されます。
- スライドショーの再生中は、次の操作ができます。
 - ▶ を押すと次の画像が、 ◀を押すと前の画像が 表示されます(押し続けると早送り/早戻しに なります)。
 - ∞ボタンを押すと一時停止します。
- スライドショー終了時や一時停止時は右の画面が表示されます。[終了]を選んで®ボタンを押すと再生メニューに戻り、[再開]を選んで®ボタンを押すとスライドショーが再開されます。他の撮影日の画像からスライドショーを始めるには、[撮影日表示]を選んで®ボタンを押し、手順2、3を行ってください。





- 動画 (▼53) は1フレーム目だけが表示されます。
- [エンドレス] で再生していても、何も操作しないで約30分経過すると、液晶モニター が消灯します。何も操作しないまま、さらに約3分経過すると、電源がOFFになります。

仙 削除

画像を削除できます。

SDカードをカメラに入れていない場合は、内蔵メモリー内の画像が削除されます。

SDカードをカメラに入れると、SDカード内の画像が 削除されます。




一 削除画像選択

画像選択画面で選択した画像を削除します。 操作方法については→圏84

すべての画像を削除します。

- 削除確認画面で [はい] を選んで ® ボタンを 押すと、すべての画像が削除されます。
- キャンセルするときは [いいえ] を選んで ® ボタンを押します。



- 削除した画像はもとに戻すことができないのでご注意ください。残しておきたい画像は パソコンに転送して保存することをおすすめします。
- **O** マークが表示されている画像は、プロテクト(保護)されているので削除されません。

〇 プロテクト設定

大切な画像を誤って削除してしまうことを防ぐために、画像にプロテクト(保護)を設定できます。ただし、内蔵メモリー/SDカードを初期化(フォーマット、图101)すると、プロテクト設定した画像も削除されるので、ご注意ください。



操作方法については→图84

プロテクト設定した画像には、再生時に**○**¬マークが表示されます(**图**7)。

◇ 転送マーク設定

カメラに保存した画像に (転送) マークの設定/解除を行います。PictureProjectがインストールされたパソコンとカメラを付属の USB ケーブルで接続し、®ボタンを押すと マークの付いた画像がパソコンに転送されます (圏64)。初期設定ではすべての画像に転送マークが付きます。



◆ 全ON

撮影済みのすべての画像に転送マークを付けます。

◇ 全OFF

撮影済みのすべての画像から転送マークを外します。

置 複数画像選択

画像選択画面で、転送マークを付ける画像を選びます。 操作方法については→圏84

転送マークを付けた画像には、再生時にペマークが表示されます(图7)。


- 最大で999コマまでの画像を転送設定できます。999コマを超える画像を転送する場合 はPictureProject の [転送] ボタンを使用すると、すべての画像を一括で転送できます。 詳しくはPictureProjectソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。
- COOLPIX L6以外のカメラで転送マークを付けた画像の転送設定は認識されません。 COOLPIX L6でもう一度転送マークを付けてください。

□ 画像コピー

内蔵メモリーの画像をSDカードへ、またはSDカードの画像を内蔵メモリーへコピーできます。

コピーしたい画像を選択してコピーしたり、内蔵メモリー/SDカードのすべての画像をコピーすることができます。

操作方法については→图84



1 → 📤	内蔵メモリーに記録されている画像をSDカードへコピーします。
[^] → [] 1	SDカードに記録されている画像を内蔵メモリーへコピーします

▼ 画像コピーについてのご注意

- 画像コピー中にコピー先の空き容量が不足したときは、画像コピーが中止され、エラーメッセージが表示されます。コピー先に収まり切らなかった画像はコピーされません。
- コピーできる画像ファイルの形式は、JPEG、MOV、WAVです。これ以外の形式の画像ファイルはコピーできません。
- 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーはできません。

□ コピーした画像のファイル名について

• 選択画像コピーのときは、コピー先にすでに作成されているフォルダー内に選択した画像がコピーされ、コピー先およびコピー元双方での最も大きいファイル番号+1からの連番で、ファイル名が付きます。

例: コピー元メモリーのファイル番号の最大値が32 (DSCN0032.JPG)、コピー先メモリーのファイル番号の最大値が18 (DSCN0018.JPG) の場合

コピーした画像のファイル名は、DSCN0033からの連番になります。

• 全画像コピーのときは、内蔵メモリー/SDカードの全画像がフォルダーごとコピーされます。フォルダー名は、新規のフォルダー番号(コピー先にある最大の番号に1を加えた番号)を付けた名前となります。コピー先に新しいフォルダーを作成できないときは、コピーは実行されず、エラーメッセージが表示されます。

☑ プリント指定、転送マーク設定、プロテクト設定について

[プリント指定](圏72)を行ったり、[転送マーク設定](圏88)をONにした画像をコピーしても、これらの設定内容はコピーされません。ただし、[プロテクト設定](圏87)をした画像をコピーしたときは、コピー先の画像もプロテクトされます。

音声レコードデータのコピーについては、「音声データをコピーする」(**圏**58) をご覧ください。

カメラに関する基本設定―セットアップメニュー

セットアップメニューには、以下の項目があります。

	プラバニューには、以下の項目がのうよう。	
MENÚ	メニュー切り換え	₩91
	メニューの表示形式を切り換えます。	
Ü	オープニング画面	₩92
	電源をONにしたときに表示される「オープニング画面」について設定	こします。
(4)	日時設定	8 93
	内蔵時計を合わせます。	
	モニター設定	₩96
	画面の表示内容や明るさを設定します。	
DATE	デート写し込み	₩97
	画像に撮影日時を写し込む設定を行います。	
∢ ≫	操作音	₩99
	操作音について設定します。	
₩ .	手ブレお知らせ	₩99
	手ブレお知らせ画面を表示するかどうかを設定します。	
(4)	オートパワーオフ	₩100
	待機状態に入るまでの時間を設定します。	
1 / 🖺	メモリーの初期化/カードの初期化	₩101
	内蔵メモリー/SDカードを初期化します。	
	言語/LANGUAGE	₩102
	画面に表示される言語を設定します。	
아	インターフェース	₩102
	パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行います。	
G	設定クリアー	₩103
	各種設定を初期状態に戻します。	
8	電池設定	₩105
	使用する電池の種類を設定します。	
Ver.	バージョン情報	₩105
	ファームウェアの情報を表示します。	

セットアップメニューの表示方法

撮影メニュー(▼74)、シーンメニュー(▼28)、動画メニュー(▼50)、再生メニュー(▼83)のいずれかのメニューから[セットアップ]を選び、®ボタンを押すと、セットアップメニューが表示されます。







メニューを表示する

マルチセレクターの ▲▼で [セットアップ] を選び®ボタンを押す

- メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(▼8)。
- セットアップメニューを終了するには、MENUボタンを押します。

逦 メニュー切り換え

MENUボタンを押して表示されるメニューの表示方法を、[文字タイプ](初期設定)と [アイコンタイプ] の2種類から選択できます。

[アイコンタイプ] に設定するとメニューの全項目を 1画面に表示できます。アイコンタイプの場合、選択 中のメニュー名が画面上部に表示されます。





文字タイプ



アイコンタイプ

91

川 オープニング画面

カメラの電源をONにしたときに液晶モニターに表示されるオープニング画面を設定します。



なし (初期設定)

電源をON にしたとき、オープニング画面は表示されず、そのまま撮影画面になります。

Nikon

電源をON にしたとき、オープニング画面が表示されます。

アニメーション

電源をON にしたとき、オープニングアニメーションが表示されます。

撮影した画像

内蔵メモリー/SDカードの画像を、オープニング画面として登録できます。

操作方法については→884

登録した画像はカメラに記憶されるため、その画像を削除したりSDカードを入れかえたりしても、オープニング画面は変わりません。

☑ [撮影した画像] を選択した場合

すでに画像を登録していると、登録していた画像を変更する かどうかを確認する画面が表示されます。



④ 日時設定

カメラに内蔵された時計を設定します。 海外旅行などに便利なワールドタイム(時差を自動的に計算する)機能も設定できます。



日時

内蔵時計の日付と時刻を設定します。 設定方法については→图12~13

ワールドタイム

海外旅行などに便利な機能です。訪問先のタイムゾーン(地域)を登録すると、自宅からの時差(**2**95)を自動的に計算し、現地時間で撮影時刻を記録することができます。自宅のタイムゾーンや夏時間(サマータイム)も[ワールドタイム]から設定します。

時差のある地域で使うには

- 1 マルチセレクターの ▲▼ で [ワールドタイム] を選び、®ボタンを押す
 - [ワールドタイム] 画面が表示されます。
 - マルチセレクターの使い方がわからないときは →88



2 ▲▼で→ (訪問先) を選び、∞ ボタンを押す

- 訪問先の時計に切り換わります。
- 夏時間(サマータイム)が現在実施されている地域でお使いになる場合は、▼で[夏時間]を選んで®ボタンを押し(時間が1時間進みます)▲を押します。



3 ▶ を押す

「訪問先の設定」画面が表示されます。



4 ◆ ▶ で訪問先の地域を選び、® ボタンを押す

設定が有効になります。



5 MENUボタンを押す

- 撮影または再生モードに戻ります。
- 訪問先の時計に設定されているときは、撮影時の 画面に→マークが表示されます。



▼ 日時設定についてのご注意

カメラの内蔵時計は、カメラに入れる電池とは別の時計用電池で動いています。カメラに電池を入れるかACアダプターを接続すると、時計用電池が約10時間で充電され、数日間、設定した日時を記憶することができます。

- 自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で★(自宅)マークを選んでください。
- 自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で☆(自宅)マークを選び、→(訪問先)と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。


夏時間の設定について

- 夏時間(サマータイム)が実施されていないときに日時設定した場合: 日時設定後に夏時間が実施された場合は、[夏時間]のチェックボックスをオン [✔] にすれば、カメラの時刻が1時間進みます。
- 夏時間の実施中に[夏時間]のチェックボックスをオン[✔]にして日時設定した場合: 日時設定後に夏時間の期間が終了したときは、[夏時間]のチェックボックスをオフにすれば、カメラの時刻が1時間戻ります。

カメラに関する基本設定―セットアップメニュー

タイムゾーンについて

タイムゾーンと時差の関係は以下のとおりです。1時間未満の単位の時差がある場合は、 「日時設定」で正確な時刻に合わせてください。



カメラに関する基本設定―セットアップメニュー

ロ モニター設定

画面の表示内容や明るさを設定します。

モニター表示設定

撮影・再生時の画面に表示される情報について設定します。

画面の明るさ

画面の明るさを5段階で調節できます。

「モニター表示設定」について

画面に表示される情報に関する設定を行います。 液晶モニターの表示内容については→图6



	撮影時	再生時
情報ON		2003.10.10 100NIKON 18:80 005.PG
情報OFF		

皿 デート写し込み

画像に直接日時を写し込みます。DPOF(■121)に 対応していないプリンターで日付入り画像をプリントしたいときなどに使用します。



図 OFF (初期設定)

日付、時刻のどちらも写し込みません。

唖 年・月・日

撮影した画像の右下に、日付が写し込まれます。

圏 年・月・日・時刻

撮影した画像の右下に、日付と時刻が写し込まれます。

個 誕生日カウンター

398

お子様の成長記録や植物の観察日記などに便利な機能です。

デート写し込みの設定状況は、撮影時の画面で確認できます(图6)。 「OFF」のときは何も表示されません。

▼ デート写し込みについてのご注意

- 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込むことはできません。
- [画像モード] (图75) が [TV (640)] の画像にデート写し込みを行うと、写し込んだ 日付が見えにくい場合があります。画像モードは [パソコン (1024)] 以上に設定して ください。
- 年月日の並びは、[日時設定](▼12、93)での設定と同じになります。

√ 「デート写し込み」と「プリント指定」の違いについて

DPOF対応のブリンターでブリントする場合は、[ブリント指定](图72)で撮影日時や撮影情報をブリントするように指定できます。「デート写し込み」と「ブリント指定」の違いについては、「[デート写し込み]との違いについて」(图73)をご覧ください。

誕生日カウンターの使い方

特定の日付からの日数を画像に入れることができます。誕生日や結婚式までの日数をカウントダウン形式で入れたり、お子様が産まれた日からの経過日数を入れるなどの用途に使用できます。



日付登録

1~3のいずれかを選んでマルチセレクターの ▶ を押すと、日付設定画面が表示されます (图13)。日付を設定後、®ボタンを押してくだ さい。日付は3種類まで登録できます。他の日 付に切り換えるには、1~3のいずれかを選んで ®ボタンを押してください。



表示選択

日付の表示形式を選んで ® ボタンを押してください。



誕生日カウンターを使って撮影した画像には、以下のように日付が写し込まれ ます。



記念日まであと2日の場合



記念日から2日後の場合

●》 操作音

操作音について設定します。



設定音

設定音(電子音1回:設定完了時など)や警告音(電子音3回:禁止動作 を行ったときなど)のON(初期設定)/OFFを設定します。

シャッター音

シャッターをきったときの音量を、「大」、「標準」(初期設定)、「OFF」から選べます。

オープニング音

起動時のオープニング音の音量を「大」、「標準」、「OFF」(初期設定)から選べます。

単 手ブレお知らせ

画像の撮影後に、「手ブレお知らせ画面」(■25)を表示するかどうかを選べます。[ON](初期設定)にすると、手ブレの可能性が高い場合は撮影後に「手ブレお知らせ画面」が表示されます。[ON] に設定しても、撮影モードによっては手ブレお知らせ画面が表示されない場合があります(■116)。



100

② オートパワーオフ

電源をONにしたまま何も操作しないで一定時間が過ぎると、電池の消耗を抑えるために液晶モニターが消灯し、待機状態に入ります。ここでは、待機状態に入るまでの時間を設定できます。待機状態に入ってから、何も操作しないでさらに約3分経過すると、電源がOFFになります。



オートパワーオフ

無操作時に、待機状態に入るまでの時間を [30秒] (初期設定)、[1分]、 [5分]、「30分] から選べます。

スリープモード

[ON] (初期設定) の状態では、[オートパワーオフ] で設定している時間内でも、被写体の明るさに変化がない状態が続くと、待機状態に入ります。[オートパワーオフ] が [1分] 以下のときは30秒で、[5分] 以上のときは1分で待機状態に入ります。

• オートパワーオフを [30 秒] に設定しスリープモードを [ON] にして いる場合は、15 秒後に液晶モニターが消灯し、電源ランプが点滅します。 何も操作しないでさらに 15 秒経過すると待機状態に入ります。


- 以下の場合は、待機状態に入るまでの時間が決まっています。
 - メニューの表示中:3分

- スライドショーの再生中:30分

内蔵メモリーまたはSDカードを初期化(フォーマット)します。

内蔵メモリーの初期化

内蔵メモリーを初期化するときは、SDカードを取り出してください。セットアップメニューの項目に[メモリーの初期化]が表示されます。



SDカードの初期化

SDカードをカメラに入れると、SDカードを初期化できます。セットアップメニューの項目に[カードの初期化]が表示されます。



高速初期化

SDカード上のデータが記録されている領域のみを初期化します。

標準初期化

データが記録されていない領域も含むSDカード全体が初期化されます。標準初期化は高速初期化に比べて処理時間が長くなります。

▼ 初期化についてのご注意

- 内蔵メモリー/SDカードを初期化すると、内蔵メモリー/SDカード内のデータはすべて消去されます。初期化する前に必要なデータはパソコンなどに転送してください。
- 初期化中は、電源をOFFにしたり、電池やSDカードを取り出したりしないでください。
- 他の機器で使ったSDカードをCOOLPIX L6で初めて使う場合は、[標準初期化] をしてからお使いください。
- SD カードは、撮影と削除を繰り返すと処理能力が落ちてくるため、定期的にカメラで [標準初期化] を行うことをおすすめします。
- 電池残量が少ないときは、「標準初期化」はできません。

🖢 言語/ LANGUAGE

画面に表示される言語を、20種類から選べます。

Čeština Italiano Svenska Dansk Nederlands中文简体 Deutsch Norsk 中文繁體 Enalish Polski 日本語 Português 한글 Español Français Русский ภาษาไทย Indonesia Suomi

Čeština	チェコ語
Dansk	デンマーク語
Deutsch	ドイツ語
English	英語
Español	スペイン語
Français	フランス語
Indonesia	インドネシア語
Italiano	イタリア語
Nederlands	オランダ語
Norsk	ノルウェー語

Polski	ポーランド語
Português	ポルトガル語
Русский	ロシア語
Suomi	フィンランド語
Svenska	スウェーデン語
中文简体	簡体字中国語
中文繁體	繁体字中国語
日本語	日本語(初期設定)
한글	韓国語
ภาษาไทย	タイ語

№ インターフェース

パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行います。



USB

パソコンやプリンターとの通信方式を [Mass Storage] と [PTP] から選びます。

詳しくは→图62 (パソコンとの接続時)、→图67 (プリンターとの接続時)

ビデオ出力

ビデオの出力方式を [NTSC] と [PAL] から選べます。 [NTSC] と [PAL] はいずれも、アナログカラーテレビ放送の規格です。日本ではNTSC 方式が、欧州ではPAL 方式が主流です。


転送設定

[ON] (初期設定) にすると、設定後に撮影するすべての画像に転送マーク (**8**65) が付きます。

日 設定クリアー

[はい] を選ぶと、カメラの各種設定が初期状態にリセットされます。

以下の項目がリセットされます。



撮影の基本機能

フラッシュモード(圏24)	オート
セルフタイマー(826)	OFF
マクロモード(图27)	OFF

シーンモード

シーンモード(圏28)	ポートレート	
ポートレートモード(圏30)	顔認識AF	
風景モード(32)	風景	
スポーツモード(圏33)	スポーツ	
夜景ポートレートモード(图34)	夜景ポートレート	

動画メニュー

動画設定(数50)	カメラ再生320
AF-MODE (₩51)	シングルAF

撮影メニュー

画像モード(图75)	6M標準
ホワイトバランス(圏77)	オート
露出補正(₹79)	0
連写(图80)	単写
BSS (₩ 81)	OFF
ピクチャーカラー (图81)	標準カラー

セットアップメニュー

メニュー切り換え(图91)	文字タイプ	
オープニング画面(图92)	<u> </u>	
モニター表示設定(▼96)	情報ON	
画面の明るさ(图96)	4	
デート写し込み(图97)	OFF	
設定音(▼99)	ON	
シャッター音(图99)	標準	
オープニング音(图99)	OFF	
手ブレお知らせ(图99)	ON	
オートパワーオフ(圏100)	30秒	
スリープモード(圏100)	ON	
転送設定(▼102)	ON	

その他

用紙設定(图68、70)	プリンターの設定

- [設定クリアー] を行うと、ファイル番号の連番(图107) もクリアーされます。クリアー後に撮影した画像には、内蔵メモリー/SDカード内の最大ファイル番号の次の番号から連番が付けられます。ファイル名の連番を0001に戻したいときは、内蔵メモリー/SDカード内の画像をすべて削除(图87) してから、「設定クリアー」を行ってください。
- 以下の項目(いずれもセットアップメニュー)は、[設定クリアー] を行っても初期設定には戻りません。

[日時設定] (图93)、[誕生日カウンター] の登録日(图98)、[言語] (图102)、 [インターフェース] (图102)の [USB|と[ビデオ出力]、[電池設定] (图105)

吕 電池設定

バッテリーチェック(**图**16)を正しく機能させるために、使用する電池の種類に合わせて設定してください。



アルカリ電池	アルカリ電池(LR6)		
	リチャージャブルバッテリー EN-MH1、 オキシライド乾電池		
リチウム (初期設定)	リチウム電池(FR6/L91)		

Ver. バージョン情報

カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。



充電式バッテリー

Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH1-B2(2本入り)

充電器

バッテリーチャージャー MH-71*

ACアダプター

ACアダプターキットEH-65A*

<EH-65Aの取り付け方>

1 2 3







ご注意:ACアダプターキットEH-62Bは使用できません。

※日本国内専用電源コード(AC100V対応)付属。日本国外で使用する場合は、別売の電源コードが必要です。

推奨SDカード一覧

以下のSDカードの動作を確認しています。

SanDisk製

64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、256MB*、512MB*、1GB*

東芝製

64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、128MB*、256MB*、512MB*

Panasonic製

64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、256MB*、512MB*、1GB*

Nikon製

1GB*

※ 10MB/sの高速タイプ


上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わせください。

最新の動作確認済みSDカードについては、当社ホームページのサポート情報をご覧ください。

付録

記録データのファイル名とフォルダ名

このカメラで撮影した静止画や動画、音声レコード、音声メモには、以下のようなファイル名が付けられます。



- ※撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などにより、コマ数は変動することがあります。
- 音声レコード以外のファイルが保存されるフォルダは、「3桁のフォルダ番号 +NIKON」(例:100NIKON)という名前で、音声レコードのファイルが保存されるフォルダは、「3桁のフォルダ番号+SOUND」(例:100 SOUND)という名前で自動的に作られます。フォルダ内のファイル数が200に達すると、新しいフォルダが作られます(例:100NIKON→101NIKON)。フォルダ内のファイル番号が9999に達した場合も新しいフォルダが作られ、ファイル番号は0001に戻ります。
- パノラマアシストモード(圏40) では、撮影のたびに「3 桁のフォルダ番号 +P_XXX」という名前のフォルダ(例:101P_001) が作られ、ファイル番 号0001から始まる一連の画像が保存されます。
- フォルダ番号が 999 のときにファイル数が 200 個またはファイル番号が 9999に達した場合は、それ以上撮影できません。SDカードを交換するか、内蔵メモリー/SDカードを初期化(■101)してください。

カメラのお手入れ方法

クリーニングについて

レンズ

レンズのガラス部分をクリーニングするときは、手で直接触らないように注意してください。ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布などでガラス部分の中央から外側にゆっくりと円を描くように拭き取ってください。汚れない場合は、乾いた柔らかい布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、軽く拭いてください。硬いもので拭くと傷が付くことがありますのでで注意ください。

液晶モニター

ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。指紋や油脂などの汚れは、 乾いた柔らかい布やセーム革などで軽く拭き取ってください。強く拭くと 破損や故障の原因となることがありますのでご注意ください。

カメラボディー

ゴミやホコリをブロアーで吹き払い、乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。

で注意:カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因となります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。

保管について

長期間カメラをお使いにならないときは、電池を取り出してください。電池を取り出す前に、電源がOFFになっていることをご確認ください。次の場所にカメラを保管しないようにご注意ください。

- 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- 温度が50℃以上、または -10℃以下の場所
- 湿度が60%を超える場所

取り扱い上のご注意

カメラについて

● 強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりしないように注意してください。故障の原因になります。また、レンズやレンズバリアーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。

● 水に濡らさないでください

カメラは水に濡らさないように注意してください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部品がサビついてしまい、修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

● 急激な温度変化を与えないでください

極端に温度差のある場所(寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ)にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。カメラをバックやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。

● 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ が消滅したり、カメラが正常に機能しない場合があります。

● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 過度の光照射はCCDの褪色・焼きつきを起こす恐れがあります。また、その際撮影され た画像には、真っ白くにじみが生ずることがあります。

● 保管する際には

カメラを長期間お使いにならないときは、必ず電池を取り出してください。また、カビや 故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるように、月に一度を目安に電池を 入れ、カメラを操作することをおすすめします。

● 電池やACアダプターを取り外すときは必ず電源をOFFにしてください

電源がONの状態で、電池やACアダプターを取り外すと、故障の原因となります。特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないでください。

● 液晶モニターについて

- 液晶モニターの特性上、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影響はありません。
- 屋外では日差しの加減で液晶モニターが見えにくい場合があります。
- 液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの 故障やトラブルの原因になります。もしホコリやゴミ等が付着した場合は、ブロアーブ ラシで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革等で軽く拭き 取ってください。万一、液晶モニターが破損した場合、ガラスの破片などでケガをする おそれがありますので充分ご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着したり、 口に入ったりしないよう、充分で注意ください。

● スミアについて

明るい被写体を写すと、液晶モニター画像に縦に尾を引いたような(上下が帯状に白く明るくなる)現象が発生することがあります。この現象をスミア現象といい、故障ではありません。撮影された画像(動画を除く)には影響はありません。

電池について

● 充電池は、撮影前に充電する

別売のリチャージャブルバッテリー EN-MH1をお使いの際は、撮影前に充電してください。ご購入時にはフル充電されていないので、ご注意ください。

● 使用上の注意

- 長時間お使いになった電池は、発熱していることがあるので、ご注意ください。
- 電池を取り出すときは、カメラの電源をOFFにして、電源ランプと液晶モニターが消灯していることをご確認ください。
- 使用推奨期限の過ぎた電池はお使いにならないでください。
- 残量の無くなった電池をカメラに入れたまま、何度も電源のON/OFFを繰り返さないでください。

● 予備電池を用意する

撮影の際は予備の電池をご用意ください。特に海外では、地域によって電池の入手が困難な場合があるので、ご注意ください。

● 低温時の電池について

電池の一般的な特性として、低温時には性能が低下します。低温時にお使いになる場合は、電池やカメラを冷やさないようにしてください。

● 低温時には残量が充分な電池を使い、予備の電池を用意する

低温時に消耗した電池をお使いになると、カメラが作動しない場合があります。低温時に 撮影する場合は、新しい電池かフル充電した充電池を使い、保温した予備の電池を用意し て温めながら交互にお使いください。低温下では一時的に性能が低下して使えなかった電 池でも、常温に戻ると使える場合があります。

● 電池の接点について

電池の接点が汚れると、接触不良でカメラが作動しなくなる場合があります。電池を入れる前に接点を乾いた布などで拭いてください。

● 電池の残量について

電池の特性上、残量のなくなった電池をカメラに入れると、電池の残量が充分にある状態を示す(電池残量表示が表示されない)ことがありますので、ご注意ください。

● ニッケル水素電池について

- ニッケル水素電池は、残量がある状態で繰り返し充電すると、メモリー効果(一時的に 電池容量が低下したような特性を示す現象)によって、電池残量表示が早めに表示され ることがあります。最後まで使い切ってから充電すると、正常に戻ります。
- ニッケル水素電池は、お使いにならないときでも自然放電によって残量が減っていきます。お使いになる直前に充電することをおすすめします。
- リチャージャブルバッテリー EN-MH1の充電について

EN-MH1は、専用バッテリーチャージャー MH-71で2本同時に充電してください。2組以上のEN-MH1をお使いの場合は、残量の異なるバッテリーが混在しないようにしてください。

● リチャージャブルバッテリー EN-MH1のリサイクルについて

充電を繰り返して劣化し使用できなくなったバッテリーは、再利用しますので廃棄しないでリサイクルにご協力ください。端子部にテープなどを貼り付けて絶縁してから、ニコンサービスセンターやリサイクル協力店へご持参ください。



Ni-Mi

警告メッセージ

画面に表示される警告メッセージの意味は、以下のとおりです。

表示	意味	対処法	8
图 (点滅)	カメラの時計が設定 されていません。	日付と時刻を設定する。	93
(C)	電池残量が少なくなりました。	電池交換の準備をする。	
電池残量が ありません ロ	電池残量がありません。	電池を交換する。	10、105
RF● (赤色点滅)	ピントを合わせるこ とができません。	ピントを合わせ直す。フォーカスロック撮影を行う。	20
切 (点滅)	シャッタースピード が遅くなるため、手 ブレのおそれがあり ます。	フラッシュを使う。三脚を使う。安定した場所におく。体にひじを付けて、両手でしっかりとカメラを固定する。	24 5 – 18
記録中 しばらくお待ち ください ▼	画像の記録中です。	記録が終了して警告表示が消 灯するまで待つ。	_
カードがロック されています 占	SDカードの書き込み 禁 止 ス イ ッ チ が 「Lock」されていま す。	「Lock」を解除する。	15
このカードは 使用できません		動作確認済みのカードを使う。	106
	SDカードへのアクセス異常です。	カードの端子部分が汚れていないか確認する。	14
カードに異常が あります 台		カードが正しく挿入されているか確認する。	14
*** 初期化されて いません 初期化する いいえ	SDカードが、 COOLPIX L6用に初 期化されていませ ん。	[初期化する]を選んで ® ボ タンを押し、SDカードを初期 化する。	15

表示	意味	対処法	A
メモリー残量 がありません 園 /白	データを記録する空き容量がありません。	 画像モードを変更する。 不要な画像や音声データを削除する。 空き容量のある SD カードまたは内蔵メモリーを使う。 	28、75 22、42、 48、57、87 14、15
	画像記録中にエラー が発生しました。	内蔵メモリー/SDカードを 初期化する。	101
	これ以上記録できな いファイル番号に達 しました。	SD カードを交換する。内蔵メモリー/ SD カードを初期化する。	14 101
画像を保存 できません 雨 / ^ 1	編集できない画像を 編集しようとしまし た。	トリミングやスモールピク チャーが可能な条件を確認す る。	47
IN / □	オープニング画面に 登録できない画像で す。	スモールピクチャーやトリミングで作成した画像で、画像サイズが320×240以下のものは、登録できません。	_
	画像コピー先の容量 不足です。	コピー先の不要な画像を削除する。	87
音声データが ありません Φ	内蔵メモリーまたは SDカードに、録音さ れた音声データがな いので再生できませ ん。	■ボタンを押して録音モードに切り換え、音声を録音する。	54
この画像はすでに 編集されています D-ライティング はできません 町	スモールピク チャー、トリミン グ、D-ライティング で作成した画像にD- ライティングを適用 しようとしました。	編集された画像には、D-ライ ティングを適用できません。	47
 動画記録 できません	SDカードに動画を記録するのに時間がかかっています。	画像記録処理の速いSDカー ドに交換する。	106
撮影画像が ありません 囚	撮影済みの画像があ りません。	-	_

表示	意味	対処法	8
このファイルは 表示できません N このデータは 再生できません	パソコンや他社のカ メラで作成された ファイルです。	このカメラでは再生できませ ん。	-
このファイルは 削除できません 囚	画像にプロテクトが かかっています。	プロテクトを解除する。	87
自宅と訪問先が 同じタイムゾーン です ム	自宅と訪問先を同じ タイムゾーンに設定 しました。	-	95
モードセレク ター位置がずれ ています ム		モードセレクターの中央を使 用したいモードの●マークに 合わせる。	8
レンズエラー	レンズの作動不良です。	電源を入れ直してください。 エラー表示が続く場合は、ニ コンサービスセンターまでご 連絡ください。	10
通信エラー 〜	パソコンやプリン ターとの通信中に、 USBケーブルが外れ ました。	パソコンに警告メッセージが表示された場合、[OK]をクリックしてPictureProjectを終了する。カメラの電源をOFFにしてケーブルを再接続してから、もつ度転送する。プリンターと接続している場合、プリンターの使用説明書を確認する。	64、67
	お使いのパソコンの OSとカメラのUSB通 信方式の組み合わせ では、転送できませ ん。	セットアップメニューの[イ ンターフェース]→ [USB] の 設定を確認する。	62、63
	PictureProjectが起動 していません。	-	_
転送マーキング された画像が ありません 図	転送マーク設定され た画像がないのに、 パソコンに画像を転 送しようとしまし た。	再生メニューで転送マークを 設定してから転送する。	65、88

表示	意味	対処法	8
転送エラー ◇	画像転送中にエラー が発生しました。	カメラとパソコンの接続状況 や電池残量を確認する。	16、62
システムエラー	カメラの内部回路に エラーが発生しまし た。	電源をOFFにして電池を入れ 直し、もう一度電源をONに してください。エラー表示が 続く場合は、ニコンサービス センターまでご連絡くださ い。	10
プリンターエラー プリンターを確認 してください ム		プリンターを確認し、インクを交換するか、用紙切れなどのエラー原因を取り除いた後、[継続]を選んで®ボタンを押し、プリントを再開する(エラー内容によっては、[継続]を選べない場合があります)。	-

故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコンサービスセンターにお問い合わせいただく前に、以下の項目をご確認ください。

表示・設定・電源関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
液晶モニターに何	 電源が入っていない。 電池残量がない。 節電機能により待機状態になっている。 → シャッターボタンを半押しする。 フラッシュランプが点滅している。 	10 10 11、21 25
も映らない	→ フラッシュの充電中です。充電が完了するまでお待ちください。 • カメラとパソコンが USB ケーブルで接続されている。 • AV ケーブルが接続されている。	62 61
液晶モニターがよ く見えない	明るい場所に移動してください。液晶モニターの明るさを調整する。液晶モニターが汚れている。	11 96 108
カメラの電源が突 然切れる	電池残量がない。低温下ではカメラや電池が正常に動作しない場合があります。	16 110
SDカードの [標準初 期化] ができない	電池残量が不足している。	16、101
撮影日時が正しく表示されない	 日時設定を行っていない場合や撮影時に時計マークが点滅している場合は、撮影日時は[0000.00.00 00:00 (静止画)]、[2006.09.01 00:00 (動画)] と記録されます。セットアップメニューの[日時設定]で日時を正しく設定してください。 内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度 	12 93
	は高くないので、定期的に日時設定を行うこと をおすすめします。	
撮影情報や画像情 報が表示されない	セットアップメニュー [モニター設定] の [モニター表示設定] が [情報OFF] になっている。	96
[デート写し込み] が選べない	セットアップメニュー [日時設定] が設定されていない。	12、93
[デート写し込み] を有効にしたのに、 日付が印字されな	以下の場合、日付は印字されません。 • シーンモードの [パノラマアシスト] で撮影した画像	40
けりかりようれる	・動画	49

●デジタルカメラの特性について

きわめて希に、液晶モニターに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。このような場合は、電源をOFFにして電池を入れ直し、もう一度電源をONにしてみてください。これによってカメラが作動しなくなったときのデータは失われるおそれがありますが、すでに内蔵メモリーまたはSDカードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメラに不具合が続く場合は、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。

撮影関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
	 再生モードになっている。→ I ボタンを押す。 メニューが表示されている。→ MENU ボタンを押す。 	22 9
撮影できない	9。 • 電池残量がない。 • フラッシュランプが点滅している。 → フラッシュの充電中	16 25
ピントが合わない	 ピントが合いにくい被写体(明暗差がはっきりしない/遠くのものと近くのものが混在する/連続した繰り返しパターン/極端な輝度差がある/背景に対してメインの被写体が小さい/絵柄が細かい)を撮影している。→ フォーカスロックを利用して撮影する 電源を入れ直す。 	21
画像がぶれる	フラッシュを使う。既(ベストショットセレクター)を使う。三脚などでカメラを安定させる(セルフタイマーを併用すると、より効果的です)。	24 81 5、26
手ブレお知らせ画 面が表示されない	セルフタイマー撮影時、動画撮影時、シーンモードの [々スポーツ]、[血ミュージアム]、[徳打ち上げ花火]、[州パノラマアシスト] のとき、[撮影メニュー] の [連写] モードが [連写] か [マルチ連写]、または [BSS] が [ON] のときは、表示されません。	26 28 49 80 81

付録

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
フラッシュ撮影時 に、画像に白い点が 写り込む	フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して 写り込んでいる。→ フラッシュモードを③(発光 禁止)にする。	24
フラッシュが発光 しない	 フラッシュモードが ⑤ 発光禁止になっている。 フラッシュが発光しないシーンモードになっている。 ・景 モードになっている。 撮影メニュー [連写] モードが [連写] か [マルチ連写]、または [BSS] が [ON] になっている。 	24 29、35 49 80、81、 82
光学ズームが使えない	動画撮影中は使えません。	49
電子ズームが使えない	撮影メニュー [連写] モードが [マルチ連写] のとき、シーンモードの 多 (ポートレート)、 日 (夜景ポートレート)、 3 (スポーツ)の[スポーツマルチ連写]のときは、電子ズームは使えません。	28、80
[画像モード] が選べない	撮影メニュー [連写] モードが [マルチ連写] のとき、シーンモード 🏖 (スポーツ) の [スポーツ マルチ連写] のときは、設定できません。	33、80
シャッター音が鳴 らない	セットアップメニュー [操作音] → [シャッター 音] が [OFF] になっている。	99
画像が鮮明でない	レンズが汚れている。	108
画像の色合いが不自然になる	適切なホワイトバランスが選ばれていない。	77
画像がザラつく	被写体が暗いため、シャッタースピードが遅くなっているか、ISO感度が高くなっている。 →フラッシュを使う →ノイズ低減機能付きのシーンモードで撮影する	24 34、37
画像が暗すぎる	 フラッシュモードが ③ (発光禁止)になっている。 フラッシュが指などでさえぎられている。 被写体にフラッシュの光が届いていない。 露出を補正する。 逆光で撮影している。 シーンモードの [逆光] にするか、フラッシュモードを ∳ (強制発光)にする。 	24 18 24 79 24、39
画像が明るすぎる	露出を補正する。	79

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
ま日以及の部分が	フラッシュモードが★◎ (赤目軽減自動発光) のときや、シーンモードの ② (ポートレート) や頃 (夜景ポートレート) で撮影したときには、ごくまれに赤目以外の部分が補正される場合があります。このような場合は、上記以外の撮影モードで撮影するか、フラッシュモードを知(自動発光)か★(強制発光)にして撮影してください。	24、30、 34

再生関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
再生できない	パソコンか他社製のカメラによって画像が上書き されたか、ファイル名が変更された。	_
画像の拡大表示が できない	動画やスモールピクチャー、320×240以下にトリミングされた画像は拡大表示できません。	_
音声メモを録音で きない	動画には音声メモを付けられません。	53
画像がテレビに映らない	セットアップメニュー [インターフェース] の [ビ デオ出力] が正しく設定されていない。	102
カメラをパソコン に 接 続 し て も、 PictureProject が自 動起動しない	 カメラの電源が OFF になっている。 電池残量がない。 USB ケーブルが正しく接続されていない。 セットアップメニュー [インターフェース] → [USB] が正しく設定されていない。 パソコンにカメラが正しく認識されていない。 PictureProject が自動起動しない設定になっている。 PictureProjectについては、付属のPictureProjectソフトウェア使用説明書(CD-ROM)(銀色)をご参照ください。 	10 16 64 62、63 — —
転送マークを付けられない	1000コマ以上に転送マークを付けることはできません。PictureProjectの[転送] ボタンで転送してください。	64
転送マークを付け たのに、認識されな い		65、88

主な仕様

ニコン デジタルカメラCOOLPIX L6

	COOLIN LO
型式	コンパクトデジタルカメラ
有効画素数	6.0メガピクセル
撮像素子	1/2.5型原色CCD、総画素数6.18メガピクセル
画像モード	 2816 × 2112 [高画質 (2816★) /標準 (2816)] 2048 × 1536 [エコノミー (2048)] 1024 × 768 [パソコン (1024)] 640 × 480 [TV (640)]
レンズ	光学3倍ズームニッコールレンズ
焦点距離	f = 6.3~19.2 mm (35mm判換算38~116 mm)
絞り	F3.2~F5.3
レンズ構成	5群5枚
電子ズーム	最大4倍(35mm判換算で約464mm相当)
オートフォーカス	コントラスト検出方式
撮影距離	 ・レンズ前約 30cm ~∞ ・マクロモード時は約 10cm (♥ マークが緑色表示時) ~∞
AFエリア	中央
液晶モニター	2.5型 TFT液晶、11.5万画素、輝度調節機能付き(5段階)
視野率(撮影時)	上下左右とも約97%(対実画面)
視野率(再生時)	上下左右とも約100%(対実画面)
記録形式	
記録媒体	内蔵メモリー(約23MB)、SDメモリーカード
画像ファイル	DCF、Exif 2.2、DPOF準拠
ファイル形式	圧縮:JPEG-Baseline準拠 動画:QuickTime 音声:WAV
露出	
測光方式	マルチパターン測光
露出制御	プログラムオート、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能
露出連動範囲 (ISO 100換算)	広角側:EV+0.6~+16.9 望遠側:EV+2.1~+18.5
シャッター	メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用
シャッタースピード	4~1/1500秒

絞り	電磁駆動による絞り開口選択方式
制御段数	2(F3.2、F6.4[広角側])
ISO感度	オート (ISO50~800相当)
セルフタイマー	約10秒
内蔵フラッシュ	
調光範囲	約0.3~5.0m(広角側)、約0.3~3.0m(望遠側)
調光方式	自動調光制御
インターフェース	USB
ビデオ出力	NTSC、PALから選択可能
入出力端子	オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB)
言語	チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、インドネシア語、イタリア語、オランダ語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、フィンランド語、スウェーデン語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語、タイ語の20言語
電源	 単3形アルカリ電池、単3形オキシライド乾電池、単3 形リチウム電池のいずれかを各2本 リチャージャブルバッテリー EN-MH1 (ニッケル水素電池)2本 AC アダブターキット EH-65A
記録可能コマ数 (電池寿命) [※]	約1000コマ(リチウム電池使用時)、約400コマ(アルカリ電池使用時)、約540コマ(EN-MH1使用時)
寸法	約91 (W) ×60.5 (H) ×26 (D) mm (突起部除く)
質量	約125g(電池、SDカード除く)
動作環境	
温度	0~+40℃
湿度	85%以下(結露しないこと)

- ※CIPA規格(電池寿命測定方法を定めたカメラ映像機器工業会の規格)によるものです。測定条件は、25℃、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でフラッシュ撮影、画像モード「風標準」です。撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などにより、コマ数は変動することがあります。
- 仕様中のデータは、すべて常温(25℃)、リチウム電池使用時のものです。

このカメラの準拠規格

- Design rule for Camera File system (DCF): 各社のデジタルカメラで記録された画像ファイルを相互に利用し合うための記録形式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif (Exchangeable image file format) Version 2.2: デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最適なプリント出力を得ることができます。詳しくはプリンターの使用説明書をご参照ください。
- PictBridge:デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接プリントするための標準規格です。

▼ 使用説明書について

- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

英数・マーク

1 コマ再生モード 22、23 AC アダプター 11、60、106 AF-MODE 51 AFエリア 6、20 AV ケーブル 60、61 BSS 81 DPOF 121 DPOF プリント 70 **DSCN** 107 D- ライティング 45 EH-65A 60、106、11 EN-MH1 10、105、110 FSCN 107 ISO 感度 25 PictBridge 121 RSCN 107 SD カード 5、14、106 SD カードカバー 5 SD カードの初期化 15、101 SSCN 107 TV 再生 50 USB 63, 65, 67, 102 USB ケーブル 60、62、64、67 .JPG 107 .MOV 107 .WAV 107 Æ-L 41

■ (**W**) ボタン 5、18、27、42、43、44、48、53、57

Q(**T**) ボタン 5、18、27、42、43、44、48、53、57

②(**T**) ボタン 5、9

MENU (メニュー) ボタン 5、9、91

೬ (**®**) ボタン 45

∮ (フラッシュモード) ボタン 5、24

め (セルフタイマー) ボタン 5、26

♥ (マクロモード) ボタン 5、27

● (再生) ボタン 5、22、56、61

恒(削除)ボタン 5、22、23、48、53、57 言語/LANGUAGE 102

▲ オートモード 8、16

SOUTE シーンモード 8、28、29、35、54

ア

赤目軽減自動発光 24、25 赤目軽減ランプ 25 アシスト機能付きシーンモード 28、29 **圧縮率** 75 アルカリ電池 10、11、105 インターフェース 102 打ち上げ花火 ※ 38 海·雪論 36 液晶モニター 5、6、108 オートパワーオフ 11、100 オートフォーカス 27、51 オートモード 8、16 オープニング音 99 オープニング画面 92 オキシライド乾電池 10、105 音声再生 56 音声データコピー 58 音声メモ 48 音声レコード ● 54 音声録音 54 音量 48、53、57

カ

顔認識 AF 31 拡大表示 43 拡張子 107 画像コピー 89 画像サイズ 75 画像モード 17、28、75、76 カメラ再生 50 画面の明るさ 96 逆光 图 39 強制発光 24 記録可能コマ数 16、76 記録可能時間 50 クール 81 クローズアップ 靴 37 蛍光灯 77 ケーブル接続端子 5 光学ズーム 18

サ 再生 22、23、42、43 再生メニュー 83 削除 87 撮影 18、20 撮影日時表示 85 撮影メニュー 74 サムネイル表示モード 42 三脚 5 シーンモード 8、28、29 識別子 107 時差 95 自動発光 24 シャッター音 99 シャッターボタン 4、20 充電器 106 充電式バッテリー 106 常時 AF 51 初期化 15、101 白黒 81 シングル AF 51 ズームボタン 5 ストラップ 4 スピーカー 4 スポーツ ঽ 33 スモールピクチャー 46 スライドショー 85 スリープモード 100 スローシンクロ 24 晴天 77 設定音 99 設定クリアー 103 セットアップメニュー 90 セピア 81 セルフタイマー 26 セルフタイマーランプ 4 操作音 99

<u>夕</u>

タイムゾーン 95 ダイレクトプリント 66 単写 80 誕生日カウンター 97、98

長時間再生 50 デート写し込み 97 手ブレ 25、99 手ブレお知らせ 99 手ブレ警告表示 25 テレビ 61 電球 77 電源 10、11、12、16 電源スイッチ 4 電源ランプ 4 電子ズーム 18、19 転送設定 102 転送マーク設定 88 電池 10 電池残量 16 電池室カバー 5 電池設定 11、105 動画再生 53 動画撮影 49 動画設定 50 動画モード 8、49、51 トリミング 44 トワイライト 🚔 37 曇天 77

ナ

内蔵メモリー 14 内蔵メモリーの初期化 101 夏時間 12、13、94 日時設定 12、93 ニッケル水素電池 10、110

バージョン情報 105 パーティー **婆** 36 パソコン 62 発光禁止 24 パノラマアシスト **は** 39、40 半押し 21 ピクチャーカラー 81 日付のブリント 73 ビデオ出力 61、102 ビビッドカラー 81

標準カラー 81

ピント 20、21、51 ファイル名 107 風景 ■ 32 フォーカスロック撮影 21 フォルダ名 107 フラッシュ 4、24、25 フラッシュモード 24 フラッシュランプ 5、25 プリセットホワイトバランス 78 プリンター 66 プリント 68、69、72 プリント指定 72 プロテクト設定 87 ベストショットセレクター 81 別売アクセサリー 106 ヘルプ 9 ポートレート 💈 30 ホワイトバランス 77

マイク 4、48 マクロモード 27 マルチセレクター 5、8 マルチ連写 80 ミュージアム 血 38 メニュー切り換え 91 メモリー残量 16 モードセレクター 5、8 モニター設定 96 モノクロコピー 38

ヤ

夜景 🖾 37 夜景ポートレート № 34 夕焼け 🖀 36 用紙設定 68、70

ラ

リチウム電池 10、105 連写 80 レンズ 4、108 露出補正 79

<u>ワ</u> ワールドタイム 12、93

アフターサービスについて

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございましたら、ニコンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご覧ください。

●お願い

- お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の項目にご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。

■修理を依頼される場合は

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。

- ニコンサービスセンターにつきましては、「ニコン サービス機関のご案内」 をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最 寄りの販売店、またはニコンサービスセンターにご相談ください。
- 修理に出されるときに、SD カードがカメラ内に挿入されていないかご確認 ください。

■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品) の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ご購入店またはニコンサービスセンターへお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービスセンターにお任せください。

■インターネットご利用の方へ

• ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社Webサイトでご覧いただくことができます。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす すめします。

ニコンカスタマーサポートセンター 行 FAX:03-5977-7499

※このページはコピーしてお使いください。

【の問い音	わせ承り書】 太枠内のみご記入ください
お問い合わせ日:	年 月 日
お買い上げ日:	年 月 日
製品名:	シリアル番号:
フリガナ	
お名前:	
連絡先ご住所:□自宅 □会社	
₸	
TEL:	
FAX:	
ご使用のパソコンの機種名:	
メモリー容量:	ハードディスクの空き容量:
OS のバージョン:	ご使用のインターフェースカード名:
その他接続している周辺機器名:	
ご使用のアプリケーションソフト名:	
ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名:	
問題が発生した時の症状、表示された	メッセージ、症状の発生頻度:
(おわかりになる範囲で結構ですので、でき	るだけ詳しくお書きください)

整理番号:



製品の使い方と修理に関するお問い合わせ

<ニコンカスタマーサポートセンター>



全国共通 公 0570-02-8000

市内通話料金でご利用いただけます

営業時間: 9:30~18:00 (年末年始、夏期休暇等を除く毎日) 携帯電話、PHS等をご使用の場合は、03-5977-7033 にお かけください。

FAXでのご相談は、03-5977-7499 におかけください。

音声によるご案内に従い、ご利用窓口の番号を入力してください。 お問い合わせ窓口の担当者 がご質問にお答えいたします。

修理サービスのご案内

修理サービスのご案内を下記URLにて行っております。 インターネットを利用して修理サービスの申し込みができます。 「修理見積り」、「修理状況」、「納期」などもご確認できますのでご利用ください。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/service/repair/index.htm

<インターネットを利用できない方のお問合せ> ニコンカメラ販売(株) サービス部 電話:045-500-3050 営業時間:9:30~17:30(十:日曜日、祝日、年末年始、夏期休業などを除く毎日)

株式会社 ニコン ニコンカメラ販売株式会社

Printed in Japan YP6G00750201(10) 6MA20710--